

PHILIPS

sonicare

Электрическая
звуковая зубная щетка

4100 Series

Технология Sonicare

Функции QuadPacer и Smartimer

Изящный эргономичный дизайн

14 дней работы от аккумулятора



HX3689/22



Прощай, обычная зубная щетка. Привет, Sonicare.

Удаляет зубной налет до 7 раз лучше*

Технология Sonicare в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 7 раз более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.

Создано для вас

- Переключайтесь между 2 уровнями интенсивности
- Меньше отходов. Больше переработки
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- 14 дней работы от аккумулятора

Повысьте эффективность чистки зубов

- Оптимальная чистка зубов со Smartimer и QuadPacer

Защищает десны


- Датчик силы нажатия для защиты ваших зубов и десен

Непревзойденная чистка

- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку
- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*


Основные особенности

В 7 раз лучше удаляет налет*



Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой технологией Sonicare удаляет до 7 раз больше* налета с поверхности зубов и линии десен, в то же время обеспечивая защиту десен.

Защищает десны



Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издает пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.

Функции SmartTimer и QuadPacer



2-минутный таймер SmartTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

2 настройки интенсивности



Переключайтесь между 2 уровнями интенсивности для максимально комфортного сеанса чистки.

Передовая технология Sonicare



Мощные вибрации щетинок обеспечивают глубокое проникновение микропузырьков в межзубные промежутки и вдоль линии десен для эффективной очистки полости рта. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

BrushSync: напоминания о замене



Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

Высокая продолжительность работы батареи



Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

Без лишних отходов



Мы в Philips стремимся сократить количество электронных отходов. Для этого мы в том числе сокращаем количество адаптеров питания в комплектах поставки. Именно поэтому в комплекте этих изделий нет адаптера питания.

Характеристики

Питание

Напряжение: 5 В пост. тока

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней***

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Малибу Prismatic

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

BrushSync: напоминания о замене: Индикатор замены, Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку, В качестве напоминания загорается значок, для наилучших результатов

В комплекте

Ручка: 4100 Series, 1 шт.

Зарядное устройство: 1

Насадки: C2 Optimal Plaque Control, 1 шт.

Качество чистки

Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*

Таймер: Функции Quadpacer и SmartTimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

2 уровня интенсивности: Высокий, Низкий

Технология интеллектуального датчика

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

