

# PHILIPS



Gezicht en lichaam

OneBlade Pro 360

Oplaadbare Li-ionbatterij

Precisiekam met 20  
lengtestanden

Nat en droog gebruik

Digitaal LED-display



QP6552/15

## Trim, scheer en style haar van elke lengte

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Met de Philips OneBlade Pro 360 Face + Body trim, scheer en style je moeiteloos gezichts- én lichaamshaar van elke lengte. De 360 Blade beweegt in alle richtingen, waardoor je makkelijk de moeilijkste gebieden bereikt, met minder bewegingen\*.

### Gebruiksvriendelijk

- Digitaal LED-display toont de status van de batterij en reisvergrendeling
- Mesje dat niet snel slijt
- Trim je lichaamshaar
- Huidbescherming voor gevoelige gebieden
- Altijd en overal opladen
- 120 minuten gebruik na één oplaadbeurt

### Comfortabel scheren

- Unieke OneBlade-technologie
- 360 Blade
- Scheer


### Strakke contouren

### Gelijkmatig trimmen

### Gebruiksvriendelijk


## Kenmerken

### Unieke OneBlade-technologie



Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.

### 360 Blade



De 360 Blade beweegt in alle richtingen en volgt de contouren van je gezicht, waardoor je makkelijk de moeilijkste gebieden bereikt met minder bewegingen\*. De OneBlade-mesjes zijn ontworpen voor langdurig gebruik, elk mesje gaat tot 4 maanden mee\*\*.

### Trim



Trim je baard op een nauwkeurige lengte met de precisietrimkam en kies jouw gewenste lengte uit 20 lengtestanden (0,5-10 mm).

### Style




Creëer strakke lijnen en perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting en bepaal in een oogwenk jouw eigen stijl.

### Scheer



OneBlade scheert niet zo dicht op de huid als een traditioneel mesje en voelt dus comfortabel aan. Scheer tegen de haargroei in haar van elke lengte eenvoudig af.

### Dubbelzijdig mesje




Scheer in iedere willekeurige richting met de dubbelzijdige mesjes.

### Huidbescherming voor gevoelige gebieden



Plaats de huidbeschermingskap op het mesje voor een extra laag bescherming bij gevoelige gebieden.

### Trim je lichaamshaar



Plaats de lichaamskam (3 mm) op het mesje voor een comfortabele trimbeurt in iedere richting.

### Opladen via USB-A



Je kan de OneBlade zowel thuis als onderweg opladen.

## Kenmerken

### Mesje dat niet snel slijt



Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken\*\*, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring.

### Wet & dry



De OneBlade is volledig waterdicht (IPX7) en is dus gemakkelijk schoon te maken: gewoon onder de kraan afspoelen. U kunt zich nat of droog scheren, zelfs onder de douche - wat u maar wilt. Geen scheerschuim nodig.

### 120 minuten gebruik na één oplaadbeurt



Na één oplaadbeurt kun je de OneBlade maar liefst 120 minuten gebruiken.

### Digitaal LED-display



Zorg ervoor dat uw OneBlade altijd klaar is voor gebruik door het digitale LED-display in de gaten te houden. U wordt geïnformeerd wanneer de batterij bijna leeg raakt tijdens gebruik en wanneer de stekker in het stopcontact zit om de OneBlade op te laden. Activeer de reisvergrendeling om de OneBlade overal mee naar toe te nemen.

## Specificaties

### Trim- en scheerprestaties

**Scheersysteem:** Contourvolgende technologie, Dubbel beschermingssysteem, 360 mes

**Trimsysteem:** Contourvolgende technologie

### Accessoires

**Etui:** Zacht opbergetui

**Trimkam:** kan met 20 lengtestanden (0,4 tot 10 mm), Opklikbaar huidbeschermingssysteem, Opklikbare lichaamskam

**Onderhoud:** Beschermkap

**Extra vervangmesje:** Yes

### Vermogen

**Batterijtype:** Li-ion

**Gebruikstijd:** 120 minuten

**Opladen:** Volledig opladen in 1 uur

**Automatisch voltage:** 100-240 V

**Maximaal energieverbruik:** 5.4 W

### Ontwerp

**Handvat:** Ergonomische grip en gebruik

**Kleur:** Chroom

### Service

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 4 maanden vervangen\*\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

**2 jaar garantie:** 2 jaar garantie op het handvat

### Gebruiksgemak

**Nat & droog**

**Opladen:** Opladen via USB-A (5V<sup>+</sup> / ≥1A)

**Display:** Digitaal LED-display, Reisvergrendelingsindicator

**Oplaadbaar**

**Opladen via USB-A:** Stroomadapter niet meegeleverd

