

PHILIPS

sonicare



Sonična električna
četkica za zube

Serija 4100

Tehnologija Sonicare

QuadPacer i SmarTimer

Tanak ergonomski dizajn

Trajanje baterije od 14 dana



HX3689/41

Isprobajte i osjetite razliku uz Philips Sonicare.

Pomaže u izbjeljivanju zuba pri svakom četkanju

Philips Sonicare ostavlja zube čistima nego ikad prije dok nježno uklanja naslage pri svakom četkanju.

Prilagođene vama

- Uvijek ćete znati kad trebate zamijeniti glave četkice
- Prebacivanje između 2 postavke intenziteta
- Upotrebljavajte manje. Ponovo upotrebljavajte više
- Dugotrajna baterija traje 14 dana

Bjelji, zdraviji osmjech

- Naša jedinstvena tehnologija pruža snažno, ali nježno čišćenje
- Pomaže u izbjeljivanju zubi pri svakom četkanju

Optimizirajte pranje zuba

- Optimizirajte pranje zuba uz SmarTimer i QuadPacer

Štiti vaše desni

- Senzor za pritisak pomaže u zaštiti vaših zubi i desni


Seriya 4100

Sonična električna četkica za zube

HX3689/41


Istaknute znač.

Pomaže u izbjeljivanju zubi pri svakom četkanju



Philips Sonicare električna četkica za zube s naprednom soničnom tehnologijom nježno uklanja naslage za zdravije zube i desni.

Štiti vaše desni



Ugrađeni senzor za pritisak automatski otkriva primijenjeni pritisak te vas upozorava i automatski smanjuje vibracije četkice radi zaštite desni. Četkica će vas pulsirajućim zvukom podsjetiti da smanjite pritisak. 7 od 10 ljudi smatra da im je ta značajka pomogla da bolje četkaju zube.

SmartTimer i QuadPacer




SmartTimer za 2 minute i QuadPacer za 30 sekundi navode vas na preporučeno vrijeme četkanja svih područja usta kako bi se osiguralo potpuno čišćenje.

2 postavke intenziteta



Prebacujte između 2 postavke intenziteta kako bi vam četkanje bilo ugodno.

Napredna tehnologija Sonicare



Snažne vibracije vlakana pokreću mikromjehuriće duboko između zuba i duž linije desni kako biste očistili naslage. U samo 2 minute ostvaruje ono za što običnoj četkici trebaju 2 mjeseca. *31 000 pokreta četkicom u minuti nježno čisti vaše zube, razbija naslage i uklanja ih za izvanredno svakodnevno čišćenje.

Podsjetnik za zamjenu BrushSync



Sve glave četkica troše se s vremenom, stoga trebate pratiti svoju kako biste osigurali odlično čišćenje. Naša tehnologija BrushSync koliko dugo upotrebljavate glavu četkice te koliko ste jako pritiskali. Podsjetnik za zamjenu tehnologije BrushSync na dršci i kratki zvučni signal upozoravaju vas kada je vrijeme za zamjenu.

Dugotrajna baterija



Baterija traje do 14 dana, tako da je duže vrijeme ne morate puniti.

Smanjenje otpada



Ambicija tvrtke Philips je smanjiti elektronički otpad. Jedan od načina je minimiziranje broja adaptera koje stavljamo na tržište. Ovi proizvodi dolaze bez adaptera za punjenje jer smo predani smanjenju elektroničkog otpada.

Seriya 4100

Sonična električna četkica za zube

HX3689/41

Specifikacije

Snaga

Napon: DC 5 V

Tehničke specifikacije

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): 14 dana**

Baterija: Može se puniti

Potrošnja energije: Stanje pripravnosti bez prikaza <0,5 W

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Prizmatska ružičasta

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Indikator baterije prikazuje status baterije

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Podsjetnici za zamjenu BrushSync: Podsjetnik za zamjenu, Uvijek ćete znati kada, zamijeniti glave četkice, Ikona podsjetnika svijetli, kako biste uvijek osigurali najbolje rezultate

Predmeti u kompletu

Drška: 1 serije 4100

Glave četkice: 1 W Optimal White

Punjač: 1

Radne značajke čišćenja

Odlične radne značajke: Pomaže u izbjeljivanju zuba pri svakom četkanju

Mjerač vremena: Quadpacer i SmarTimer

Povratne informacije za pritisak: Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje
2 intenziteta: Visoka, Niska

Napredna tehnologija senzora

Podsjetnici za zamjenu BrushSync: Uvijek ćete znati kada, zamijeniti glave četkice

Senzor za pritisak: Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja

