

PHILIPS

sonicare



Sonic elektrisk
tannbørste

ProtectiveClean 4300

Innebygd trykksensor

Én rengjøringsmodus

1x BrushSync-funksjon



HX6800

Hvitere tenner. På en skånsom måte.

Gir hvitere tenner på bare én uke.

Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.

Bevist at den forbedrer munnhygien

- Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater
- Hvitere tenner på bare én uke

Designed around you

- Med et enkelt startprogram kommer du inn i Philips Sonicare-rutinen
- Oppmuntret deg til å børste grundig
- Gjør reisen enklere for deg
- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

Nyskapende teknologi

- Sier fra når du trykker for hardt
- Philips Sonicares avanserte soniske teknologi
- Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder

ProtectiveClean 4300

Sonic elektrisk tannbørste

HX6800/87

Høydepunkter

Naturlig hvitere tenner



Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.

Sikker og skånsom



Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.

Philips Sonicare-teknologi



Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Overvåker børstetrykket



Hvis du pusser for hardt, kan det skade tennene og tannkjøttet. For å forhindre dette avgir Philips Sonicare ProtectiveClean en svak pulserende lyd som minner deg om å lette trykket.

BrushSync-teknologi




Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og gir deg smart byttepåminnelse.

Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid. Men BrushSync-teknologien vet nøyaktig hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har pusset. Når det er på tide å bytte børstehode, kommer det et lite lys på håndtaket, og du hører en kort pipelyd. Dermed kan du være trygg på at børstehodet gjør en god jobb.

Kom enkelt inn i rutinen



Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med det enkle startprogrammet vårt kan du øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.

Nyttige tidtakere



Trenger du en elektrisk tannbørste med tidtaker? QuadPacer varsler deg når du har brukt god nok tid på hver del i munnen, og Smartimer varsler deg når du har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.

Praktisk reiseveske og lader



Med det førsteklasses reiseetuiet kan du oppbevare tannbørsten på en hygienisk måte, mens den kompakte USB-ladebasen vår holder deg oppladet når du er på farten. Du får to ukers vanlig bruk fra én enkelt full opplading, mens laderen er løsningen for lengre turer.

ProtectiveClean 4300

Sonic elektrisk tannbørste

HX6800/87

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): 14 dager**

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Svart/grå

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 W2 Optimal White

Lader: 1

Håndtak: 1 ProtectiveClean

Reiseetui: 1

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Helsefordeler: Bidrar til å redusere hull

Hvitere tenner: Gir hvitere tenner på én uke

Tidsbryter: Quadpacer og SmartTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

To intensiteter: Lav, Høy

Teknologi med Smart-sensor

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid

beskjed når du bør, bytte børstehode

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

