

PHILIPS

sonicare



Sonisk eltandborste

4100 Series

Sonicare-tekniken

QuadPacer och SmarTimer

Tunn, ergonomisk design

14 dagars batteritid



HX3689/41

Hej då manuell tandborste. Hej Sonicare.

Hjälper till att bleka tänderna varje gång du borstar

Sonic-tekniken i kombination med borströrelserna tar skonsamt bort fläckar för naturligt vitare tänder varje gång du borstar.

Utformad för dig

- Använd mindre. Återanvänd mer
- Växla mellan två intensitetsinställningar
- Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena
- Batteri som varar i 14 dagar

Ett vitare, friskare leende

- Hjälper till att bleka tänderna varje gång du borstar
- Vår unika teknik ger dig ordentlig men skonsam rengöring

Få bästa möjliga resultat med tandborstningen

- Optimera din borstning med SmarTimer och QuadPacer

Skyddar tandköttet

- Trycksensor hjälper till att skydda dina tänder och tandkött


Funktioner

Hjälper till att bleka tänderna varje gång du borstar



Sonicare elektrisk eltandborste med avancerad sonisk teknik tar skonsamt bort fläckar för naturligt vitare tänder varje gång du borstar.

Skyddar tandköttet



Inbyggd trycksensor känner automatiskt av det tryck du applicerar, varnar dig och reducerar tandborstens vibrationer automatiskt för att skydda tandköttet. Tandborsten avger ett pulserande ljud som en påminnelse om att lätta på trycket. Sju av tio personer tyckte att den här funktionen hjälpte dem till en bättre tandborstning.

SmartTimer och QuadPacer




Två minuter lång SmartTimer och 30-sekunder lång QuadPacer vägleder dig genom borstningen under den rekommenderade tiden i alla delar av munnen för att säkerställa en komplett rengöring.

Två intensitetsinställningar



Växla mellan två intensitetsinställningar för den bästa borstningen.

Avancerad Sonicare-teknik



Kraftiga borstvibrationer pressar in mikrobubblor djupt mellan tänderna och längs tandköttsskanten och ger en uppfriskande upplevelse. Du får två månaders manuell tandborstning på bara två minuter.* 31 000 borsttag per minut rengör försiktigt dina tänder, bryter upp plack och borstar bort det för en exceptionell daglig rengöring.

Påminnelse om att byta BrushSync



Alla borsthuvuden slits ut med tiden, så håll ett öga på ditt borsthuvud för att se till att du fortfarande får en fantastisk rengöring. Vår BrushSync-teknik spårar hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. BrushSync-bytespåminnelsen på handtaget avger ett kort pipljud när det är dags att byta ut borsthuvudet.

Batteri med lång livslängd



Batteriet räcker i upp till 14 dagar så att du kan använda tandborsten länge utan att behöva ladda den.

Mindre avfall



Vår ambition på Philips är att minska mängden elektroniskt avfall. Ett sätt att göra det är att minimera antalet adaptorer vi skickar ut på marknaden. Till dessa produkter medföljer ingen nätadapter eftersom vi vill minska mängden elektroniskt avfall.

4100 Series

Sonisk elttandborste

HX3689/41

Specifikationer

Effekt

Spänning: DC 5 V

Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): 14 dagar**

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Consumer Trade Item

Height: 21.7 cm

Width: 6.2 cm

Length: 10.8 cm

Net weight: 0.198 kg

Gross weight: 0.297 kg

GTIN: 8720689034791

Country of origin: CN

Ytterförpackning

Height: 24.9 cm

Width: 19.2 cm

Length: 12.4 cm

Net weight: 0.594 kg

Gross weight: 1.007 kg

GTIN: 18720689034798

Design och finish

Färg: Paradise Pink Prismatic

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Påminnelse om att byta BrushSync:

Bytespåminnelse, Du vet alltid när det är dags, att byta borsthuvud, Påminnelseikonen tänds, för att alltid ge bästa möjliga resultat

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 4100-serien

Borsthuvuden: 1 W Optimal White

Laddare: 1

Rengöringsprestanda

Prestanda: Hjälper till att bleka tänderna varje gång du borstar

Timer: Quadpacer och SmarTimer

Tryckfeedback: Handtag som vibrerar för att varna användaren

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Två intensitetsnivåer: Hög, Låg

Smart-sensorteknologi

Påminnelse om att byta BrushSync: Du vet alltid när det är dags, att byta borsthuvud

Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt

