

PHILIPS

sonicare



Насадки для звукової зубної щітки

Premium Gum Care

2 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом
BrushSync



HX9052/88

Здорові ясна з нашою насадкою для щітки

До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні*

Подбайте про ясна із цією спеціально розробленою змінною насадкою для ясен від Philips Sonicare. Різниця помітна всього за два тижні. Виняткові результати щоденного чищення.

З турботою про планету

- Виготовлено на 70% з біопластику**
- Паперова упаковка, придатна для переробки

Простота у використанні в усіх аспектах

- Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби як найкраще
- Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

Для чудового здоров'я ясен

- До 7 разів здоровіші ясна за два тижні*
- До 10 разів краще усунення нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою***
- Ефективна технологія Sonicare
- Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

Основні особливості

Додатковий догляд за яснами



Ефективний догляд за яснами вимагає максимального контакту щітки з лінією ясен під час очищення. Заокруглений профіль насадки для щітки Premium Gum Care забезпечує максимально ефективне чищення вздовж лінії ясен. Вона робить ясна в 7 разів здоровішими порівняно зі звичайними зубними щітками, сприяючи покращенню стану ваших зубів*.

Скажіть "прощавай" зубному нальоту



Гнутика конструкція насадки щітки допомагає видаляти до 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.**** М'яка гумова основа покращує рух щетинок, забезпечуючи більшу площа охоплення та ретельніше очищенння.

Перевірена технологія Sonicare




Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять деликатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

Перевірено на безпеку та якість



Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

Нагадування про заміну



Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно замінювати насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона

відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

Простота заміни



Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.*** Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

Пластик на біооснові



Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.**

Паперова упаковка для вторинної переробки



Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: М'які

Колір: Чорний

Матеріал насадки для щітки: М'яка й гнучка

гумова насадка

Щетинки-індикатори: Блакитний колір

щетини зникає

Розмір: Стандартний

Розумне розпізнавання насадки для щітки

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Не підходить для: Philips One

Сумісні зубні щітки: Philips Sonicare

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 2 G3 Premium Gum Care

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевіreno: для оптимального використання

Виготовлено у: Німеччина

Переваги: Здоров'я ясен, Видалення нальоту

