

PHILIPS

Brosse à dents sonique
rechargeable

7100

Élimine jusqu'à 10 fois plus de
plaque dentaire

4 modes, 3 réglages d'intensité

Alerte de pression visible

Application Philips Sonicare



HX7420/08

Nettoyage parfait pour des gencives jusqu'à 7 fois plus saines*

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire**

La brosse à dents Philips Sonicare 7100 inclut la technologie Philips Sonicare nouvelle génération, 4 modes de brossage, 3 niveaux d'intensité, une alerte de pression visible et notre tête de brosse G3 Premium Gum Care.

Nettoyage doux de qualité supérieure

- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines*

Pour un brossage sans effort

- Vous saurez quand il sera temps de remplacer la tête de brosse
- Protégez vos gencives grâce à l'alerte de pression visible
- Personnalisez votre nettoyage avec 12 modes de brossage
- Perfectionnez votre routine avec l'application Philips Sonicare

Nettoyage supérieur

- Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

Adaptée à votre rythme de vie

- Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et BrushPacer
- Jusqu'à trois semaines de brossage avec une charge complète
- Soudage laser pour plus de résistance et de durabilité
- Voyagez sans effort avec notre étui de voyage haut de gamme


Points forts

Tête de brosse G3 Premium Gum Care



La brosse à dents Philips Sonicare 7100 vous aide à obtenir des gencives plus saines pour un sourire plus éclatant. Grâce à la tête de brosse G3 Premium Gum Care, les brins éliminent efficacement la plaque dentaire le long de la gencive. Ainsi, vos gencives sont jusqu'à 7x plus saines en seulement deux semaines*. De conception souple et flexible, la tête de brosse s'adapte aux contours de vos dents et de vos gencives pour un nettoyage en profondeur, tout en retirant jusqu'à 10x plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle**.

Technologie Philips Sonicare nouvelle génération



Profitez d'un brossage agréable et de soins bucco-dentaires de niveau supérieur grâce à la technologie Philips Sonicare nouvelle génération. Lors de vos brossages, le système magnétique innovant de la brosse à dents ajuste la puissance de brossage pendant chaque nettoyage, offrant des performances optimales de 62 000 mouvements de brins par minute, même dans les zones difficiles d'accès. De plus, l'action des fluides dynamiques favorise les performances de nettoyage en rinçant


doucement le long de la gencive et entre les dents, pour un nettoyage complet à chaque brossage.

12 modes de brossage



La brosse à dents Philips Sonicare 7100 vous offre l'efficacité qui vous convient. Quatre modes de brossage vous aident à prendre soin de vos gencives, gagner en éclat et assurer un brossage optimal au quotidien, même pour les dents sensibles. Le mode Gum Health favorise la santé des gencives en massant doucement le long de la gencive. Le mode Blancheur permet d'éliminer les taches en surface et de polir les dents pour un sourire plus éclatant. Le mode Sensible offre un nettoyage doux et en profondeur, tandis que le mode Classique cible l'élimination de la plaque dentaire pour un nettoyage excellent. Pour un brossage personnalisé, vous pouvez combiner n'importe quel mode avec l'un des trois niveaux d'intensité, de élevé à faible, selon vos préférences.


Alerte de pression à anneau lumineux



Vous ne remarquez peut-être pas quand vous brossez trop fort, mais cette brosse à dents vous préviendra. Le capteur optique intelligent

détecte avec précision une pression de brossage excessive, puis clignote en violet tout en réduisant les vibrations. Vous saurez toujours quand il faut ajuster votre brossage, et vos gencives seront protégées.

Application Philips Sonicare



L'application Philips Sonicare s'associe parfaitement à votre brosse à dents et vous aide à améliorer et à préserver votre santé bucco-dentaire. Notre application suit la progression de votre brossage et vous fournit des conseils personnalisés, avec des rapports de progression pour améliorer votre nettoyage.


Minuteur de 2 minutes et assistance pour le brossage



Deux minutes suffisent pour un nettoyage complet. C'est pourquoi notre SmarTimer vous avertit lorsque le temps est écoulé. Pour un nettoyage uniforme dans toute la bouche, le BrushPacer divise votre brossage en segments, avec une légère vibration pour indiquer de passer à la suite. Cela vous aide à assurer un brossage complet à chaque utilisation.


Points forts

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Il est important de remplacer régulièrement votre tête de brosse pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Grâce à la technologie BrushSync, vous pouvez facilement maintenir les performances de votre tête de brosse. En suivant la fréquence d'utilisation et l'intensité de brossage, cette technologie innovante vous rappelle quand il est temps d'utiliser une nouvelle tête de brosse.

Conçue pour durer



Nous avons entièrement repensé nos brosses à dents Philips Sonicare pour qu'elles soient solides, légères et durables. Grâce à notre processus de soudage au laser avancé, nos brosses à dents sont conçues pour durer des années.

Jusqu'à trois semaines entre les charges



Cette brosse à dents utilise une batterie haute performance conçue pour améliorer votre expérience. Avec une seule charge, vous pouvez profiter de trois semaines de brossage régulier avant de devoir recharger l'appareil.

Étui de voyage avec chargeur



Notre nouvel étui de voyage avec chargeur comprend un port et un câble de charge. Parfait pour charger votre brosse à dents où que vous soyez, sans avoir à ouvrir l'étui. En plus d'être suffisamment solide pour protéger votre brosse à dents, il est également suffisamment compact pour se glisser dans n'importe quel sac, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal.

Caractéristiques

Intensités

Fort: Pour un nettoyage renforcé

Moyen: Pour un nettoyage quotidien

Faible: Pour les dents et gencives sensibles

Alimentation

Tension: 100-240 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 21 jours

Batterie: Rechargeable

Consommation d'énergie: Veille sans affichage <0,5 W

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: White

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Technologie Bluetooth® sans fil: Application de brossage connectée

Compatibilité Android: Téléphones Android avec

Bluetooth® 4.0 et plus

Compatibilité iOS: iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Minuteur: SmarTimer et BrushPacer pour un brossage complet et en profondeur

Charge USB-A: Adaptateur secteur non inclus

Accessoires inclus

Manche: 1 brosse à dents rechargeable 7100

Tête de brosse: 4 G3 Premium Gum Care

Étui de voyage: 1 coffret de voyage avec chargeur

Chargeur: 1

Câble USB-A: 1

Performances de brossage

Élimination de la plaque dentaire: Jusqu'à 10 fois plus efficace**

Gum Health: Des gencives jusqu'à 7 fois plus

saines

Vitesse: 62 000 mouvements de brosse par minute

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

White: Pour éliminer les taches de surface

Gum Health: Masse délicatement vos gencives

Sensitive: Pour les dents et gencives sensibles

Technologie de capteur intelligent

Indicateur de pression: L'anneau lumineux s'allume en violet, Réduction des vibrations et du son de pulsation

Rappel de remplacement: La technologie BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

