

Português do Brasil

Informações importantes de segurança

Use o produto apenas para o propósito ao qual ele se destina. Leia atentamente estas informações antes de usar o produto e seus acessórios. Guarde-as para futuras consultas. O uso indevido pode causar riscos ou lesões graves. Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes.

Aviso

- Mantenha o aparelho e a fonte de alimentação secos (fig. 1).
- Este aparelho não é lavável. Nunca mergulhe-o na água nem lave-o em água corrente (fig. 1).
- As cabeças, os pentes e as capas podem ser lavados em água corrente se forem removidos do produto.
- Não modifique a fonte de alimentação.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de oito anos ou mais e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e estejam cientes dos riscos envolvidos. Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Não use nenhuma parte do produto (cabeça, pente, capa) nos pequenos lábios (fig. 2).
- Para evitar ferimentos não use a cabeça depilatória nas áreas íntimas além da linha do biquíni.
- Para evitar ferimentos, sempre conecte um pente ao usar uma cabeça de corte ou do aparador de precisão nas áreas íntimas que não forem linha do biquíni.
- Use apenas acessórios ou consumíveis Philips originais. Use apenas a fonte de alimentação removível HQ8505. (fig. 3)
- Não utilize o aparelho se estiver danificado. Substitua as peças danificadas por peças novas da Philips.
- Não use a fonte de alimentação em tomadas que contenham um purificador de ar elétrico, nem perto delas, para evitar danos irreparáveis à fonte de alimentação.
- Use e armazene o produto a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.
- Por questões de higiene, somente uma pessoa deve usar o aparelho.
- Não use o aparelho em peles irritadas ou lesionadas, varizes, manchas ou verrugas (com pelos). Consulte primeiro um médico se você tiver diabetes mellitus, hemofilia, resposta imune reduzida ou imunodeficiência.
- Ao usar o aparelho pela primeira vez, é normal apresentar algumas irritações na pele ou vermelhidão. A irritação da pele diminui à medida que sua pele se acostuma com o aparelho.
- Para evitar danos ou ferimentos, mantenha o aparelho em funcionamento longe dos cabelos, sobrancelhas, cílios, roupas, etc.
- Não use escovas esfoliantes imediatamente após a depilação, pois isso pode intensificar possíveis irritações na pele causadas pela depilação.
- Não use óleos de banho ao se depilar, pois isso pode causar irritações graves na pele.
- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o aparelho.
- Certifique-se de inserir o pequeno plugue completamente no soquete do aparelho.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Dicas de depilação

- Mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pelos, com o controle deslizante liga/desliga voltado para a direção em que você moverá o depilador.
- Coloque o aparelho sobre a pele a um ângulo de 90°.
- Sua pele deve estar limpa, totalmente seca e livre de gordura. Não use desodorante, maquiagem ou cremes antes da depilação.
- A altura ideal para a depilação confortável é de 3-4 mm. Se os pelos forem mais longos, apare-os antes da depilação.

Substituição

Substitua a unidade de corte da cabeça de corte todo ano ou menos, se você usá-lo mais de duas vezes por semana. Também substitua a unidade de corte se ela estiver danificada ou se estiver com o desempenho reduzido.

Suporte

Para obter todo o suporte do produto, como perguntas frequentes, visite www.philips.com/support.

Reciclagem

- Este símbolo significa que os produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico comum (fig. 4).
- Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos.


Garantia

- A Philips garante seus produtos de cuidados pessoais por um período de dois anos contados a partir da data da compra. Se qualquer defeito decorrente de material ou mão-de-obra defeituosos ocorrer dentro do período de dois anos de garantia, a Philips reparará ou substituirá o produto sem qualquer encargo para o consumidor.
- A utilização da garantia para o reparo ou troca do produto está condicionada à apresentação da nota fiscal de compra original, desde que o período entre a data da compra e a solicitação do serviço não exceda o prazo de dois anos.
- A garantia não cobre produtos e/ou peças de produtos que sejam de vidro ou que estejam sujeitos a desgaste e/ou possam ser considerados como consumíveis dada a sua natureza.
- A garantia perderá sua validade se o defeito for decorrente de utilização incorreta do produto, manutenção deficiente ou ainda se mudanças ou reparos no produto tenham sido realizados por pessoas não autorizadas pela Philips.
- Para que o produto seja usado da forma correta, o consumidor deverá seguir criteriosamente todas as instruções mencionadas no manual do usuário e deverá abster-se de quaisquer ações ou uso descritos como não desejáveis ou para as quais sejam feitas recomendações e avisos nas instruções fornecidas com o produto.

Serviço



A assistência durante e após o período de garantia pode ser obtida em todos os países onde o produto for oficialmente comercializado pela Philips. Nos países onde o produto não for distribuído pela Philips, a assistência é fornecida pela organização local Philips. Neste caso, poderá haver alguma demora no atendimento se as peças necessárias não estiverem disponíveis de imediato. Dirija-se ao seu varejista, a um posto autorizado Philips ou entre em contato com o Centro de Informações ao Consumidor de seu país se precisar de mais informações ou se tiver algum problema na obtenção de assistência técnica. A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados Philips também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no site www.philips.com.br/suporte.

Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor 0800 709 1434. Consulte ainda www.philips.com.br/suporte para contato via e-mail, WhatsApp e chat online.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BRE227			✓	✓		✓			
BRE228				✓		✓			
BRE229				✓		✓			
BRE237	✓		✓	✓		✓			
BRE238				✓		✓			
BRE247	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRE257	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


www.philips.com/parts-and-accessories



	✓	✗
	✓	✓
	✗	✓
	✓	✓
	✓	✗

PHILIPS

BRE227
BRE228
BRE229
BRE237
BRE238
BRE247
BRE257



© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 136 4459 1 (01/07/2024)



