



Parte de la cortadora de barba

Con este peine-guía, que forma parte de la cortadora de barba, puede cortar y dar forma a su barba como más le guste. Garantice una precisión sin precedentes para crear exactamente el estilo que tenía en mente.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

• Renueve fácilmente su producto con piezas originales de Philips.

Destacados

Fácil renovación de las piezas del producto

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Partes reemplazables

Adecuado para los tipos de producto: BT1211, BT1214, BT1218, MG3710, MG3711, MG3715, MG3720, MG3721, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760, MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG7710, MG7715, MG7720, MG7730, MG7736, MG7740, MG7770, MG7785, MG7790, MG7940, MG7950, MG9540

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación 2025-02-26 Versión: 4.4.1

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

