

PHILIPS

sonicare



Акумулаторна
четка за зъби

Sonicare

10 пъти повече премахване на
плака*

Нежна при чувствителните зъби
и венци

Технология Sonicare от
следващо поколение

Визуален сензор за натиск



HX7403/05

Усъвършенствана грижа за чувствителни зъби и венци

Нежно отстранява 10 пъти повече плака*

Цялостното почистване все пак може да бъде нежно към чувствителните зъби и венци с 10 пъти повече премахната плака*. С технологията Sonicare от следващо поколение за мощно, но нежно почистване, дори в труднодостъпните зони.

Четкането вече е безпроблемно

- Изберете идеалното почистване за вас
- Насочвани сесии за четкане
- Продължавайте да почиствате зъбите си по най-добрия начин с напомняне за смяна на главата на четката

Създадена за вашия начин на живот

- Носете грижата, вземете я навсякъде
- 21 дни редовно миене на зъбите

Почувствайте грижата на Sonicare

- Още по-нежна за чувствителни зъби
- Технология Sonicare от следващо поколение
- Помогнете с предпазването на венците си със сензора за натиск

Акценти

Допълнителна грижа за чувствителни зъби




Обстойното почистване все пак може да бъде щадящо за чувствителните зъби и венци. Главата на четката S2 Sensitive има уникален дизайн с дълги, тънки и изключително меки косъмчета, благодарение на които всеки ход на четката е нежен. С повече от 3000 гъсто разположени влакна тя ви помага да отстраните 10 пъти повече плака, отколкото ръчната четка за зъби.

Технология Sonicare от следващо поколение



Тази електрическа четка за зъби използва технологията Sonicare от следващо поколение, която осигурява най-надеждното и последователно четкане за отлични резултати всеки път. Моторът регулира мощността автоматично, така че да няма спад в производителността, когато достигнете по-трудни за почистване зони. Насладете се на нежно, но ефективно почистване на зъбите и венците с 62 000 движения на влакната в минута. Sonicare Fluid Action подпомага почистването на влакната, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

Визуален сензор за натиск



Тази електрическа четка за зъби Sonicare има светлинен пръстен в основата си, който нежно ви уведомява, ако прекалявате с натиска. Просто намалете натиска, когато светне, и венците ви ще са предпазени.

Режими и степени на интензивност



Ускорете почистването си с 6 настройки за четкане. Независимо дали искате малко повече енергия, или конкретен фокус за почистване, можете да го направите. Изберете между режими Clean и Sensitive. Изберете една от трите настройки за интензивност.

Калъф за пътуване




Нашият калъф за пътуване ви позволява да вземете устройството си в движение. Той е достатъчно здрав, за да предпази четката за зъби Sonicare, но същевременно е достатъчно компактен, за да се побере във всяка чанта, което го прави идеален спътник при пътуване.

SmartTimer и BrushPacer



Увеличете времето на сесията за почистване с таймерите за почистване на Sonicare. На всеки 20 секунди BrushPacer ще ви подканя да почистите нова зона. След 2 минути SmartTimer ще покаже, че сесията е приключила.

Напомняне за замяна



Знаете ли, че главите за четки стават по-малко ефективни след три месеца? Специалистите по дентална медицина препоръчват редовно да сменяте главата за четката, затова четките за зъби Philips Sonicare имат напомняне за смяна на главата на четката. Тя проследява колко често и колко интензивно си миете зъбите, след което ви напомня да смените главата за четката, когато настъпи време за нова.

21-дневен живот на батерията



До 21 дни редовно миене на зъбите с едно зареждане. Това внася ново ниво на удобство в ежедневието ви.

Спецификации

Степени на интензивност

Високо: За подсилване на вашето почистване

Средно: За ежедневно почистване

Ниски: За чувствителни зъби и венци

Захранване

Напрежение: 100 – 240 V

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 21 ден

Консумация на енергия: Режим на готовност без дисплей <0,5 W

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Морско синя

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светещата икона показва състоянието на батерията

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване

Таймер: BrushPacer и SmartTimer

Включени в комплекта

Дръжка: 1 четка за зъби с акумулаторна батерия 6100

Калъф за пътуване: 1 калъф за пътуване

Глава на четка: 1 S2 Sensitive

Зарядно устройство: 1 USB-A зарядно устройство

Работни показатели при почистване

Отстраняване на плаката: До 10 пъти по-ефективно*

Скорост: 62 000 движения на четката/мин

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Sensitive: За чувствителни зъби и венци

Технология с интелигентен сензор

Обратна връзка при натиск: Светлинният пръстен светва в лилаво, Вибрация и пулсиращ звук

Напомняне за смяна: BrushSync ви уведомява кога да смените главата на четката

