

# PHILIPS

## Slušalice

Serija 2000

TAT2520



# Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važne sigurnosne upute</b>	<b>2</b>
	Slušna sigurnost	2
	Opće informacije	2
<b>2</b>	<b>Vaše slušalice True wireless</b>	<b>4</b>
	Što se nalazi u kutiji	4
	Drugi uređaji	4
	Pregled vaših True wireless slušalica	5
<b>3</b>	<b>Počnimo</b>	<b>6</b>
	Napunite bateriju	6
	Preuzimanje aplikacije	7
	Kako ih nositi	7
	Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put	7
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem	8
	Povezivanje s više točaka	9
<b>4</b>	<b>Koristite svoje slušalice</b>	<b>10</b>
	Priklučite slušalice na Bluetooth uređaj	10
	Napajanje uključeno/isključeno	10
	Upravljanje ANC-om (Automatsko uklanjanje buke)	10
	Upravljaljajte svojim pozivima i glazbom	11
	Glasovni asistent	11
<b>5</b>	<b>Resetiranje slušalica</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Obavijest</b>	<b>13</b>
	Izjava o sukladnosti	13
	Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija	13
	Uklanjanje ugrađene baterije	13
	Sukladnost s EMF	14
	Ekološke informacije	14
	Obavijest o sukladnosti	14
<b>8</b>	<b>Robni žigovi</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>17</b>

# 1 Važne sigurnosne upute

## Slušna sigurnost



### Opasnost

- Ograničite vrijeme uporabe svojih slušalica pri najvećoj glasnoći kako biste izbjegli oštećenje sluha te podešite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća to je kraće vrijeme slušanja.

Pazite da se pridržavate sljedećih smjernica kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnim glasnoćama te na razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne prilagođavate glasnoću stalno prema gore dok se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što se događa oko vas.
- Morate biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prekomjerni pritisak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Uporaba slušalica s oba pokrivena uha tijekom vožnje ne preporučuje se te u nekim zemljama može biti protuzakonita.
- Zbog vaše vlastite sigurnosti izbjegavajte odvlačenja pozornosti od glazbe ili telefonskih poziva dok vozite ili u drugim potencijalno opasnim situacijama.

## Opće informacije

Za izbjegavanje štete ili kvara:

### Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj topolini.
- Nemojte ispušтati svoje slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Proučite IP standard specifičnog proizvoda)
- Nemojte dozvoliti da se slušalice potapaju u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada su priključak ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Slušalice redovito čistite čistom i vlažnom krpom, posebice zvučne vodove i otvore mikrofona kako biste izbjegli nakupljanje tvari poput znoja i ušnog voska.
- Ako u zvučnim vodovima, otvorima za zrak i otvorima mikrofona ostane znoj ili kapljice vode, razina zvuka privremeno će se smanjiti ili će se zvuk u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Mekom i vlažnom krpom temeljito osušite slušalice. Isto tako možete ukloniti nastavke slušalica, okrenuti zvučne vodove prema dolje i nježno pet puta lupiti slušalice na suhu krupu ili slično kako biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Slušalice moraju biti potpuno suhe prije punjenja i upotrebe. Nemojte upotrebljavati jednokratne alkoholne blazinice ili druga sredstva za čišćenje.
- Ugradenu bateriju ne smije se izlagati prekomjernoj topolini poput sunčeve svjetlosti, požara ili nečega sličnog.
- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno postavljena. Zamjenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Za postizanje specifičnog IP standarda poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Zbrinjavanje baterija u vatri ili u vrućoj pećnici ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija podvrgнутa iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Zamjena baterije neispravnim tipom stvara rizik od teškog oštećenja slušalica i baterije (primjerice, u slučaju litijevih baterija).
- Ako se slušalice ne upotrebljavaju dulje vrijeme, punjiva baterija počet će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

- Kako se smanjila opasnost od požara, opremu napaja samo vanjski izvor napajanja čiji izlaz će biti usklađen s PS1 (s izlaznim kapacitetom manjim ili jednakim 15 W).

Radna i temperatura čuvanja te vlažnost


- Čuvati na mjestu gdje je temperatura između -20 °C i 50 °C s do 90 % relativne vlage.
- Koristite na mjestu na kojem je temperatura između 0 °C i 45 °C s do 90 % relativne vlage.
- Vrijek trajanja baterije može biti kraći na višim ili nižim temperaturama.

## 2 Vaše slušalice True wireless

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). S ovim Philips True bežičnim slušalicama možete:

- Uživajte prikladne bežične pozive
- Uživajte u glazbi i kontrolirajte je na bežični način
- Prebacujte se između poziva i glazbe

### Što se nalazi u kutiji




True wireless slušalice TAT2520



Nastavci za uši x 3 parova



Kabel za punjenje tipa C  
(samo za punjenje)



Kratki vodič za početnike



Jamstvo






Sigurnosni list

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosnik, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržavaju Bluetooth te da je kompatibilan sa slušalicama.

## Pregled vaših True wireless slušalica



- ① Multifunktionalni dodir (MFT)
- ② LED digitalni zaslon
- ③ USB-C utor za punjenje

# 3 Počnimo

## Napunite bateriju





### Napomena

- Prije uporabe vaših slušalica postavite ih u kutiju za punjenje i napunite bateriju tijekom 2 sata za optimalni kapacitet baterije i vijek trajanja.
- Ako se slušalice ne upotrebljavaju dulje vrijeme, punjiva baterija počet će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

## Slušalice


Izvadite izolacijske folije ispod slušalice, stavite slušalicu natrag u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac kutije.

- LED indikator na kućištu za punjenje treperi u bijeloj boji.
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje, a kućište će započeti punjenje slušalica.



### Savjet

- Inače potpuno punjenje traje 2 sata (za slušalice ili kutiju s punjenjem) od strane USB kabela.



### Savjet

- Kutija za punjenje služi kao prijenosna pričuvna baterija za punjenje slušalica. Kada je kutija za punjenje napunjena do kraja napuniti će do kraja slušalice 2,5 puta.
- Kada je kutija za punjenje napunjena je do kraja, na LED zaslonu se može prikazati FU.

## Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite gumb „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Headphones“ u Apple trgovini aplikaciji ili Google Play za preuzimanje aplikacije.

### Povežite se



[philips.to/headapp](http://philips.to/headapp)

Aplikacija Philips Headphones daje vam kontrolu nad glazbom koju slušate. Možete prilagoditi zvuk tako da će iskustvo slušanja glazbe i poziva uvijek najbolje odgovarati vašim potrebama.

## Kako ih nositi


Odaberite prikladne slušne nastavke za optimalno pristajanje

Različiti nastavci za uši odgovaraju različitim veličinama ušiju. Odaberite one koji vam najbolje odgovaraju.

- 1 Testirajte koji slušni nastavci vam najbolje odgovaraju po zvuku i udobnosti nošenja.
- 2 Isporučuju se 3 veličine nastavaka za uši: veliki, srednji, mali.


### Umetnute slušalice

- 1 Provjerite lijevo i desno usmjerenje svojih slušalica.
- 2 Umetnute slušalice u uši i lagano ih zavrnite dok ne budu sigurno pristajale.



## Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Pazite da su slušalice napunjeni do kraja te isključeni iz napajanja.
- 2 Otvorite poklopac baze za punjenje, a slušalice će prijeći u način uparivanja i biti spremne za povezivanje.



- 3 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.

**4** Uparite slušalice s Bluetooth uređajem, a upute potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.

#### Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći bilo koji prethodno spojeni Bluetooth uređaj, stavite ih u način uparivanja (pritisnite i lijevi i desni MFT gumb na slušalicama u trajanju od 5 sekundi dok su obje slušalice izvan kutije za punjenje).

Sljedeći primjer pokazuje kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.


- 1 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite **Philips TAT2520**.
- 2 Na upit unesite lozinku slušalica „**0000**“ (4 nule). Za te uređaje koji karakteriziraju Bluetooth 3.0 ili noviju verziju, nema potrebe unositi lozinku.



Philips TAT2520

## Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, stavite ih u način uparivanja (istovremeno pritisnite i lijevi i desni MFT gumb na slušalicama u trajanju od 5 sekundi), a zatim otkrijte drugi uređaj u skladu s normalnim uparivanjem.



## Pojedinačni slušalica (način rada Mono)

Uzmite ili desni ili lijevi slušalicu iz kutije za punjenje za uporabu s funkcijom Mono. Slušalica će se napajati automatski.

#### Napomena

- Izvadite drugi slušalicu iz kutije za punjenje pa će se isti upariti s drugim automatski.

#### Napomena

- Slušalice u memoriji pohranjuju do 4 uređaja. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj zamjenjuje se novim.

## Povezivanje s više točaka

### Uparivanje

- Uparivanje slušalica s 2 uređaja, npr. mobilnim telefonom i prijenosnim računalom.

### Prebacivanje između uređaja

- U bilo kojem trenutku možete slušati glazbu sam s 1 uređaja. Drugi uređaj služi za telefonske pozive.
- Pauzirajte zvuk s 1 uređaja, a zatim započnite reprodukciju zvuka s drugog uređaja.



### Napomena

- Kad emitirate zvuk s 1. uređaja i primite poziv s 2. uređaja, to će automatski pauzirati reprodukciju na 1. uređaju. Poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Prekidom poziva automatski će se nastaviti reprodukcija s 1. uređaja.

# 4 Koristite svoje slušalice

## Priklučite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite poklopac kutije za punjenje.
  - ↳ Slušalice će pretraživati posljednji pretraženi Bluetooth uređaj i ponovno ga spojiti automatski. Ako posljednji spojeni uređaj nije dostupan, slušalice će potražiti i ponovno se spojiti na uređaj koji je bio spojen prije prethodnog.



### Savjet

- Ako uključite funkciju Bluetooth vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate otići na izbornik Bluetooth uređaja i spojiti slušne nastavke ručno.



### Napomena


- Kod nekih slušnih uređaja spajanje može biti automatsko. U tom slučaju morate otići na Bluetooth izbornik vašeg uređaja i spojiti slušalice s Bluetooth uređaja ručno.

## Upravljanje ANC-om (Automatsko uklanjanje buke)

### Omogući ANC

Možete se prebacivati između različitih ANC načina rada dvostrukim dodirom lijeve slušalice.

- Funkcija ANC-a uključena je po zadanoj postavci.
- Dvaput dodirnite MFT, isključit će funkciju ANC-a.
- Ponovno dvaput dodirnite MFT, prebacit će u način svjesnosti.



## Napajanje uključeno/ isključeno

Zadatak	MFT	Rad
Uključite slušalice	Za uključivanje otvorite kutiju za punjenje	
Isključite slušalice	Za isključivanje zatvorite kutiju za punjenje	

Zadatak	MFT	Rad
ANC UKLJUČEN	Lijevi slušalica	Pritisnite dva puta
ANC ISKLJUČEN	Lijevi slušalica	Pritisnite dva puta
Način svjesnosti	Lijevi slušalica	Pritisnite dva puta

# Upravljajte svojim pozivima i glazbom

## Kontrola glazbe

Zadatak	MFT	Rad
Sviraj ili pauziraj glazbu	Desna slušalica	Pritisnite dva puta
Sljedeća pjesma	Desna slušalica	Trostruki dodir
Prethodna pjesma	Lijevi slušalica	Trostruki dodir
Prilagodite glasnoću +	Desna slušalica	Najprije kratko, a zatim dugo dodirnite
Prilagodite glasnoću -	Lijevi slušalica	Najprije kratko, a zatim dugo dodirnite
Dinamički bas uključen/ isključen	Lijevi slušalica	Pritisnite i držite na 2 sekunde

## Glasovni asistent

Zadatak	Gumb	Rad
Asistent za glasovno pokretanje (Siri/Google)	Desna slušalica	Nastavite dodirivati nakon zvuka aktiviranja
Prekinite glasovnog asistenta	Desna slušalica	Pritisnite jednom



## Napomena

- Čut ćete zvuk koji označava da je dosegnuta maksimalna glasnoća zvuka.

## Kontrola poziva

Zadatak	MFT	Rad
Primanje poziva	Desna/ lijeva slušalica	Pritisnite jednom
Poklopi poziv/ Odbij poziv	Desna/ lijeva slušalica	Pritisnite dva puta

## 5 Resetiranje slušalica

Ako iskusite probleme s uparivanjem ili povezivanjem možete se pridržavati sljedećeg postupka kako biste resetirali svoje slušalice na tvorničke postavke.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju idite na izbornik Bluetooth i uklonite **Philips TAT2520** s popisa uređaja.
- 2 Isključite funkciju Bluetooth vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Izvadite slušalice iz kutije za punjenje, jednom dodirnite lijevu ili desnu, a zatim dugo dodirnite u trajanju od 5 sekundi za ponovno postavljanje slušalica.
- 4 Pridržavajte se koraka u „Upotrijebite svoje slušalice - spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj.“
- 5 Uparite slušne nastavke sa svojim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAT2520**.

Ako nema odgovora od slušalice, možete slijediti korake u nastavku kako biste resetirali hardver svojih slušalice.

- Vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac.
- Ponovno otvorite poklopac i izvadite slušalice iz kutije.

## 6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC uključen): 4 + 10 sati
- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC isključen): 5,5 + 14 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijeva baterija 40 mAh na svakoj slušalici, litijeva baterija na 350 mAh na kutiji za punjenje
- Verzija Bluetootha: 5.4
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (bežični profil)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Podržane zvučne kodek datoteke: SBC
- Raspon frekvencije: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: ≤ 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara
- Automatsko napajanje isključeno
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje za slabu bateriju: dostupno
- Brzo vrijeme punjenja: 15 minuta punjenja omogućuje vam sat reprodukcije.



### Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.

# 7 Obavijest

## Izjava o sukladnosti

Ovime TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći Izjavu o sukladnosti na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizведен s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskim propisom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu zbrinuti s normalnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu prikupljanju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.


## Uklanjanje ugradene baterije

Ako nema sustava prikupljanja/recikliranja za elektronske proizvode u vašoj zemlji možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije zbrinjavanja slušalica.

- Pazite da su slušalice odspojeni s kutije za punjenje prije vađenja baterija.



- Pazite da je kutija za punjenje odspojena od USB kabla za punjenje prije uklanjanja baterije.



## Sukladnost s EMF

Ovaj proizvod sukladan je sa svim primjenjivim standardima i uredbama u vezi izlaganja elektromagnetskim poljima.

## Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikakvu nepotrebnu ambalažu.

Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka.

Prdržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.

Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu interferenciju radio ili televizijskom prijemu što se može odrediti uključivanjem ili isključivanjem opreme, korisnik može pokušati korigirati interferenciju na jedan ili više od sljedećih načina:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijemnika.
- Uključiti opremu u utičnicu na kruh različit od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se dobavljaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

## Izjava o izlaganju FCC zračenju:

Ova oprema sukladna je s granicama o izlaganju FCC zračenju postavljenim za nekontrolirani okoliš.

Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Oprez:** Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za sukladnost mogu poništiti pravo korisnika da upravlja uređajem.

## Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljač (odašiljače)/ prijamnik (prijamnike) s izuzećem licencije koji su sukladni s Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Rad je podložan dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetnu interferenciju. (2) Ovaj uređaj može prihvati bilo koju interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad uređaj.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

## Pravila FCC

Ova oprema testirana je te je sukladna s granicama za klasu B digitalnih uređaja sukladno dijelu 15 pravila FCC. Te su granice osmišljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od štetnih interferencija u kućnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi te može zračiti radiofrekvencijsku energiju te ako nije instalirana te ako se ne koristi u skladu s priručnikom s uputama, može uzrokovati štetnu interferenciju radio komunikacijama.

**Izjava o izlaganju IC zračenju:**

Ova oprema sukladna je s kanadskim ograničenjima izlaganja zračenju određenim za nekontrolirana okruženja. Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 8 Robni žigovi

---

## Bluetooth

Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.

---

## Siri

Siri je robni žig tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

---

## Google

Google i Google Play su robni žigovi tvrtke Google LLC.

# 9 Često postavljana pitanja

## Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

## Ne mogu upariti svoje Bluetooth slušalice s mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite funkciju Bluetootha na Bluetooth i uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalica.

## Uparivanje ne funkcioniра.

- Stavite oba slušalice u kutiju za punjenje.
- Pazite da onemogućite Bluetooth funkciju prethodno spojenih Bluetooth uređaja.
- Na vašem Bluetooth uređaju izbrišite "Philips TAT2520"s Bluetooth popisa.
- Uparite slušalice (pogledajte „Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ na stranici 7).

## Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti spojene na prethodno upareni uređaj. Uključite spojeni uređaj ili ga pomaknite van raspona.
- Uparivanje se može resetirati na slušalicama koje su prethodno bile uparene s drugim uređajem. Uparite slušalice s Bluetooth uređajem ponovno na način opisan u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ na stranici 7).

**Moje Bluetooth slušalice spojene su na mobilni telefon koji omogućava Bluetooth stereo ali glazba svira samo na zvučniku mobitela.**

Proučite korisnički priručnik za vaš mobilni telefon. Odaberite slušali glazbu kroz slušalice.

## Kvaliteta zvuka je slaba te se može čuti krkjanje.

- Uredaj Bluetooth je izvan dometa. Smanjite razmak između slušalica i uređaja Bluetooth ili uklonite prepreke među njima.
- Napunite svoje slušalice.

## Kvaliteta zvuka je slaba kad se čuje iz mobitela, vrlo je spora ili ne radi uopće.

Pazite da vaš mobitel ne podržava samo (mono) HFP već i A2DP te da je BT4.0x (ili više) kompatibilan (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 12).

## Redovito čistite slušalice.

- Slušalice redovito čistite čistom i vlažnom krpom, posebice zvučne vodove i otvore mikrofona kako biste izbjegli nakupljanje tvari poput znoja i ušnog voska.
- Ako u zvučnim vodovima, otvorima za zrak i otvorima mikrofona ostane znoj ili kapljice vode, razina zvuka privremeno će se smanjiti ili će se zvuk u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Mekom i vlažnom krpom temeljito osušite slušalice. Isto tako možete ukloniti nastavke slušalica, okrenuti zvučne vodove prema dolje i nježno pet puta lupiti slušalice na suhu kruku ili slično kako biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Slušalice moraju biti potpuno suhe prije punjenja i upotrebe. Nemojte upotrebljavati jednokratne alkoholne blazinice ili druga sredstva za čišćenje.

**Redovito punite slušalice.**

Ako slušalice ne upotrebljavate dulje vrijeme, punjiva baterija počet će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda. Sve druge tvrtke i nazivi proizvoda mogu biti robni žigovi svojih tvrtki s kojima su povezani.

UM\_TAT2520\_00\_HR\_V1.0

