

PHILIPS

Акумуляторна
звукова зубна щітка

6100

Усуває до 10 разів більше
нальоту

2 режими, 3 рівні інтенсивності

Видимий датчик тиску

Ресурс батареї: 21 день



HX7400/06

Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

Усуває до 10 разів більше нальоту*

Щітка Philips Sonicare 6100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним делікатним режимом (Sensitive), насадкою S2 Sensitive та має низьку інтенсивність. А також функцію попередження про надмірний тиск. У комплекті дорожній футляр.

Ніжне, відмінне чищення

- Досконале чищення чутливих зубів та ясен

Чистка без зусиль

- Сповіщення про потребу замінити насадку для щітки
- Захистіть свої ясна завдяки видимому датчику тиску
- Персоналізуйте своє чищення за допомогою 6 режимів чищення

Досконале чищення

- Технологія Sonicare нового покоління

Створено для вашого стилю життя

- До 3 тижнів чищення на одному заряді
- Компактний дорожній кейс
- Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer
- Лазерне зварювання для більшої довговічності

Основні особливості

Насадка для щітки S2 Sensitive



Philips Sonicare 6100 забезпечує ніжний досвід чищення, навіть для чутливих зубів і ясен. Завдяки новій насадці для щітки S2 Sensitive, виготовленій із найм'якших щетинок Sonicare, вона дарує унікальне ніжне очищення для усунення до 10 разів більше нальоту в важкодоступних місцях**.

Технологія Sonicare нового покоління




Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

6 режимів чищення



Зубну щітку Philips Sonicare 6100 розроблено для чутливих зубів та ясен, і вона має два режими чищення. Режим Sensitive (Делікатний) забезпечує лагідне, ретельне чищення, а режим Clean (Чищення) зосереджується на усуненні нальоту для забезпечення відмінної чистоти. Для персоналізованого чищення можна поєднувати будь-який режим з одним із трьох рівнів інтенсивності (від високого до низького), що підходить саме вам.

Світловий сигнал про тиск



Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний датчик точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, і ваші ясна залишаться захищеними.

Нагадування про заміну BrushSync



Регулярна заміна насадки для щітки є важливою частиною підтримки належного здоров'я ротової порожнини. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу насадки щітки. Відстежуючи частоту використання й інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової насадки.


2-хвилинний таймер та індикатор чищення



Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmartTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення всієї ротової порожнини BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, а невелика пауза у вібрації сигналізує про потребу переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

Основні особливості

Лазерне зварювання для більшої довговічності



Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та витривалими. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете довго насолоджуватися чищенням нашими зубними щітками.

До 3 тижнів чищення між циклами заряджання



Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторного заряджання.

Компактний дорожній кейс



Наш оновлений дорожній кейс досить компактний, щоб покласти в сумку і достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare в дорозі. Цей зручний дорожній кейс вміщає саму щітку і дві насадки для неї. Тепер можна подорожувати впевнено, куди б не привела ваша подорож.

Специфікації

Рівні інтенсивності

Високий: Ще більш ефективне чищення
Середній: Для щоденного чищення
Низький: Для чутливих зубів та ясен

Потужність

Напруга: 100–240 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 21 день
Батарея: Можна заряджати
Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Білий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки
Ручка: Тонка ергономічна конструкція
Індикатор батареї: Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
Таймер: SmartTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення
Заряджання ч/з USB-A: Адаптер живлення не додається

Елементи в комплекті

Ручка: Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 6100
Насадка для щітки: Чутливість 1 S2
Дорожній футляр: 1 тонкий дорожній футляр
Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ефективність чищення

Видалення нальоту: До 10 разів ефективніше*
Здоров'я ясен: До 5 разів здоровіші ясна**
Швидкість: 62000 рухів щітки на хвилину

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення
Чутливий режим: Для чутливих зубів та ясен

Технологія інтелектуальних датчиків

Реакція на надмірний тиск: Світлове кільце світиться фіолетовим, Знижена вібрація та пульсуючий звук
Нагадування про заміну: BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки



* у важкодоступних місцях; порівняно зі звичайною зубною щіткою за 6 тижнів.
* * порівняно зі звичайною зубною щіткою за 6 тижнів.