

PHILIPS

sonicare

Brossage en
profondeur

Sonic electric
toothbrush

Écran intelligent

Technologie sonique avancée

Capteur de pression

5 modes de brossage

HX3792/12



Brossage intelligent pour un nettoyage personnalisé et en douceur

Profitez d'un niveau de soins bucco-dentaires inédit !

L'écran intelligent intégré affiche vos performances de brossage au quotidien. Le nouveau mode Gum Pro et le capteur de pression respectent les gencives et renforcent la santé bucco-dentaire. Pour une expérience de brossage exceptionnelle, utilisez la tête de brosse G3 Premium Gum Care.

Optimisez votre brossage

- Écran intelligent pour l'affichage instantané des performances de brossage
- Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer
- Programme Easy-Start pour faciliter la transition

Protège vos gencives


- La tête de brosse G3 absorbe la pression excessive exercée sur vos gencives
- Le capteur de pression protège vos dents et vos gencives

Nettoyage doux et personnalisé

- Notre technologie vous offre un brossage efficace tout en douceur
- 5 modes : Clean, Gum Care, Deep Clean, Sensitive, White

Points forts

Capteur de pression



Votre brosse à dents Philips Sonicare Advanced Clean est équipée d'un capteur avancé qui mesure la pression appliquée pendant le brossage. Si vous appuyez trop fort, la brosse à dents vous indiquera immédiatement d'ajuster la pression. Ce signal est donné par un anneau lumineux de couleur orange en bas du manche.

Écran intelligent



L'écran intelligent intégré fournit des indications en temps réel sur la pression pendant le brossage, la durée du brossage, l'autonomie de la batterie et vous signale même lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse. En un clic, prenez connaissance des messages clés et améliorez vos habitudes de brossage sans installer d'application.

Technologie sonore avancée



Le mouvement unique de notre balayage sonore est soigneusement calibré pour créer de légères microbulles qui atteignent les espaces interdentaires. Les 31 000 mouvements par minute** nettoient vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

SmarTimer et QuadPacer



La fonction SmarTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.


Tête de brosse G3 Premium Gum Care



La tête de brosse G3 Premium Gum Care est recouverte de gel. Elle absorbe en douceur la pression excessive exercée sur vos gencives et vos


dents pour un nettoyage optimal. La partie supérieure des brins est arrondie et la conception en arc augmente la surface de contact des brins, pour protéger les gencives et les nettoyer efficacement.

5 modes de brossage



La brosse à dents Philips Sonicare Advanced Clean série 6800 propose 5 modes adaptés à tous vos besoins. Le mode Clean vous offre un nettoyage quotidien exceptionnel et le mode Gum Pro combine nettoyage et soin grâce à ses trois fréquences. Le mode Deep Clean permet un nettoyage revigorant et en profondeur. Le mode Sensitive prend soin des gencives sensibles et nettoie les dents en douceur. Enfin, le mode White élimine efficacement les taches.

Fonction Easy-Start



Notre programme Easy-Start vous offre la possibilité d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage les 14 premières fois que vous utilisez votre nouvelle brosse à dents.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 5 Vdc

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 14 jours

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Rose pâle métallisé

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Accessoires inclus

Manche: 1 Philips Sonicare Advanced Clean

Têtes de brosse: 1 G3 Premium Gum Care

Chargeur: 1 chargeur

Étui de voyage: 1

Performances de brossage

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Indicateur de pression: L'anneau s'allume en orange sur la partie inférieure du manche

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel (2 minutes)

Blanc: Élimine les taches sur les dents (2 minutes 30 secondes)

Deep Clean: Pour un nettoyage revigorant et en profondeur (3 minutes)

Sensitive: Nettoyage doux pour les gencives

(2 minutes)

Gum Pro: Nettoyage exceptionnel et massage doux des gencives (3 minutes)

Technologie de capteur intelligent

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

