

# PHILIPS

## sonicare



Sonic elektrisk  
tannbørste

4100 Series

Sonicare-teknologi

QuadPacer og SmarTimer

Slank, ergonomisk form

14 dagers batterilevetid



HX3689/44

## Hvitere tenner. På en skånsom måte.

Gir hvitere tenner på bare én uke.

Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.

### Designed around you

- Bruk mindre. Bruk flere ganger
- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode
- 14 dagers batterilevetid
- Veksle mellom to intensitetsinnstillinger

### Optimaliser tannpussen

- Optimaliser tannpussen med SmarTimer og QuadPacer

### For usedvanlig hvitere tenner

- Hvitere tenner på bare én uke

### Beskytter tannkjøttet


- Trykksensoren bidrar til å beskytte tennene og tannkjøttet

### Gir en overlegen rengjøring

- Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss


# Høydepunkter

### Hvitere tenner på bare én uke



Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.\*

### Beskytter tannkjøttet



Den innebygde trykksensoren registrerer automatisk trykket du bruker, varsler deg og reduserer vibrasjoner i tannbørsten automatisk for å beskytte tannkjøttet. Tannbørsten lager en pulserende lyd som en påminnelse om å lette trykket. 7 av 10 personer syntes denne funksjonen hjalp dem til å bli bedre pussere.

### SmartTimer og QuadPacer




2-minutters SmartTimer og 30-sekunders QuadPacer veileder deg til å pusse i anbefalt tid i alle områder av munnen for å sikre en fullstendig rengjøring.

### To intensitetsinnstillinger



Veksle mellom to intensitetsinnstillinger for å gjøre pussingen komfortabel.

### Avansert Sonicare-teknologi



Kraftige børstevibrasjoner driver mikrobobler dypt mellom tennene og langs tannkjøttkanten for en forfriskende opplevelse. Du får to måneders manuell pussing på bare to minutter.\*\* 31 000 børstestrek per minutt rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og feier det bort for en eksepsjonell daglig rengjøring.

### Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid, så du bør følge med for å være sikker på at du fortsatt får en god tannpuss. BrushSync-teknologien vår sporer hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har børstet. BrushSync-byttepåminnelsen på håndtaket og et kort pip varsler deg når det er på tide å bytte ut børstehodet.

### Lang batterilevetid



Batterilevetiden varer i opptil 14 dager, slik at du kan gå lange perioder uten å lade.

### Slutt på avfallet



Philips' ambisjon er å redusere mengden elektronisk avfall. En måte vi gjør det på, er å minimere antall adaptere vi bruker i markedet. Disse produktene leveres uten strømadapter fordi vi er opptatt av å redusere mengden elektronisk avfall.

## 4100 Series

Sonic elektrisk tannbørste

HX3689/44

# Spesifikasjoner

### Drift

Spenning: DC5V

### Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 14 dager\*\*\*

Batteritype: Litium-ION

### Utforming og utseende

Farge: Lush Lilac Prismatic

### Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

### Brukervennlighet

**Børstehodesystem:** Børstehoder som klikkes enkelt på plass

**Håndtak:** Slank, ergonomisk form

**Batteriindikator:** Lyset viser batteristatusen

**Byttepåminnelse med BrushSync:**

Byttepåminnelse, Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode, Påminnelsesikonet lyser opp, for å alltid sikre best resultat

### Deler som medfølger

**Håndtak:** 1 4100-serien

**Børstehoder:** 1 W2 Optimal White

**Lader:** 1

### Rengjøring

**Ytelse:** Gir hvitere tenner på bare én uke\*

**Tidsbryter:** Quadpacer og SmarTimer

**Tilbakemelding om pussetrykk:** Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

### Moduser

**Clean:** For enestående hverdagsrengjøring

**To intensiteter:** Høy, Lav

### Teknologi med Smart-sensor

**Trykksensor:** Sier ifra når du børster for hardt

**Byttepåminnelse med BrushSync:** Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

