PHILIPS

sonicare

Limpeza avançada

Sonic electric toothbrush

Smart Screen

Tecnologia sónica avançada

Sensor de pressão

5 modos de escovagem

HX3792/11

Escovagem inteligente para uma limpeza personalizada e suave

Desfrute de um novo nível de higiene oral!

Apresenta o desempenho da escovagem diária com o Smart Screen incorporado. Suave para as gengivas com o novo modo Gum Pro e sensor de pressão para a saúde oral. Utilize a cabeça da escova G3 Premium Gum Care para uma experiência de escovagem excecional.

Otimize a sua escovagem
- Smart Screen para uma verificação instantânea do desempenho da escovagem
- Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o QuadPacer
- Easy-Start para facilitar a transição

Proporciona uma limpeza superior
- A nossa tecnologia proporciona uma limpeza eficiente mas suave

Protege as suas gengivas
- Cabeça de escova G3 que absorve a pressão excessiva nas suas gengivas
- O sensor de pressão ajuda a proteger os seus dentes e gengivas

Limpeza suave e personalizada
- 5 modos: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

Sonic electric toothbrush

Limpeza avançada

HX3792/11

Destaques

Sensor de pressão



A Philips Sonicare Advanced Clean está equipada com um sensor que mede a pressão que aplica durante a escovagem. Se aplicar demasiada pressão, a escova de dentes irá fornecer feedback imediato para indicar que necessita de ajustar a pressão. Este feedback é dado por um anel luminoso laranja na parte inferior da pega.

Smart Screen

O Smart Screen incorporado fornece feedback instantâneo sobre a pressão e duração da escovagem, a autonomia da bateria e até notificações sobre quando deve substituir a cabeça da escova. Basta um clique para aceder às mensagens principais sobre melhores hábitos de escovagem sem instalar uma aplicação.

Tecnologia sónica avançada



O movimento único de escovagem sónica é cuidadosamente calibrado para criar microbolhas suaves que penetram profundamente entre os dentes. 31 000 movimentos de escovagem por minuto** limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

SmarTimer e QuadPacer

O SmarTimer de 2 minutos e o QuadPacer de 30 segundos fornecem orientação para escovar os dentes durante o período de tempo recomendado em todas as áreas da boca, de forma a garantir uma limpeza completa.

G3 Cabeça de escova Premium Gum Care



A cabeça de escova G3 Premium Gum Care é revestida com gel. Absorve suavemente a pressão excessiva nas gengivas e nos dentes para a melhor experiência de limpeza. A parte superior das cerdas é arredondada e o design do arco é adaptado para aumentar a superfície de contacto das cerdas, proteger as gengivas e limpá-las de forma eficiente.

5 modos de escovagem



A Philips Sonicare Advanced Clean da série 6800 tem 5 modos para todas as suas necessidades de escovagem. O modo Clean proporciona uma limpeza diária excecional. O modo Gum Pro com conversão de frequência tripla proporciona limpeza e cuidado numa só escolha. O modo Deep proporciona uma limpeza revigorante e profunda. O modo Sensitive cuida suavemente de gengivas delicadas e dentes limpos. O modo White remove as manchas de forma eficiente.

Easy-Start

O nosso programa Easy-Start oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

Especificações

Alimentação elétrica
Voltagem: 5 Vdc

Especificações técnicas
Pilha: Recarregável
Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): Até 14 dias
Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento
Cor: Preto metalizado

Assistência
Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar
Sistema da cabeça da escova: Cabeças de escova de encaixe fácil

Itens incluídos
Carregador: 1 carregador
Cabeças de escova: 1 G3 Premium Gum Care
Pega: 1 Philips Sonicare Advanced Clean

Desempenho de limpeza
Temporizador: BrushPacer e SmarTimer
Resposta da pressão: O anel acende-se a laranja na parte inferior da pega

Modos
Limpeza: Para limpeza diária excecional (2 minutos)
Limpeza profunda: Para uma limpeza revigorante e profunda (3 minutos)
Branco: Remove manchas nos dentes (2 minutos e 30 segundos)
Sensível: Limpeza suave para as gengivas (2 minutos)
Gum Pro: Limpeza e massagem suave excecional para as gengivas (3 minutos)

Tecnologia de sensor inteligente
Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova
Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação
2025-04-16
Versão: 1.1.1

EAN: 87 20689 04691 6

www.philips.com

* Quando utilizada com a cabeça da escova G3 Premium Gum Care no modo Clean, em comparação com a escova de dentes manual; num estudo de laboratório, os resultados reais podem variar
* * No modo Gum Pro ou no modo White