

PHILIPS

sonicare



Akumulatorska
sonična zobna ščetka

6100

Do 20-krat učinkovitejše
odstranjevanje zobnih oblog

2 načina, 3 intenzivnosti

Vizualno opozorilo o premočnem
pritiskanju

21 dni delovanja baterije



HX7408/01

Nežno čiščenje tudi občutljivih zob in dlesni

Do 20-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*

Zobna ščetka Philips Sonicare 6100 uporablja tehnologijo Sonicare naslednje generacije, ima namenski način za nežno ščetkanje, 3 glave ščetke za odstranjevanje zobnih oblog, občutljive zobe in beljenje ter nizko intenzivnost, medtem ko senzor pritiska uporabnika opozori, če premočno pritiska.

Nežno vrhunsko čiščenje

- Popolna nega za bolj zdravo ustno votlino

Enostavno ščetkanje

- Za pravočasno menjavo glave ščetke
- Zaščitite dlesni z vidnim senzorjem premočnega pritiskanja
- Prilagodite si umivanje zob z 6 nastavitvami ščetkanja

Vrhunska čistoča

- Tehnologija Sonicare naslednje generacije

Zasnovane za vaš življenjski slog

- Izboljšajte umivanje zob s funkcijama SmarTimer in BrushPacer
- Do 3 tedne ščetkanja z enim polnjenjem
- Lasersko varjene za moč in trpežnost

Značilnosti

A3 All-in-One in S2 Sensitive



Glava ščetke A3 Premium All-in-One je izdelana ob upoštevanju potreb pacientov, ki lahko z njo dosežejo do 20-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*, do 15-krat bolj zdrave dlesni** in odstranijo do 100 % več madežev***. Z novo glavo ščetke S2 Sensitive, ki ima najmehkejše ščetine v seriji Sonicare, lahko pacienti z nežnim čiščenjem odstranijo do 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih*.

Tehnologija Sonicare naslednje generacije



Uživajte v zabavnem čiščenju na novi ravni skrbi za ustno higieno s tehnologijo Sonicare naslednje generacije. Inovativni magnetni sistem prilagaja moč čiščenja med vsakim čiščenjem in zagotavlja optimalno delovanje 62.000 gibov ščetin na minuto tudi na težje dosegljivih predelih. Hkrati dinamično učinkovanje tekočin v ustih ščetinam pomaga očistiti zobne obloge in doseči popolno čistočo z vsakim čiščenjem.


6 nastavitev čiščenja



Zobna ščetka Philips Sonicare 6100 je izdelana za občutljive zobe in dlesni, zato omogoča izbiro med dvema načinoma čiščenja. Način za

občutljive dlesni Sensitive zagotavlja nežno, vendar temeljito čiščenje, medtem ko je način Clean namenjen odstranjevanju zobnih oblog za popolno čistočo. Pacienti si lahko čiščenje individualno prilagodijo s kombinacijo posameznih načinov čiščenja in ene od treh stopenj intenzivnosti, od najnižje do najvišje, za najustreznejše čiščenje.

Senzor pritiska s svetlobnim obročkom




Pacienti morda ne opazijo, da med čiščenjem preveč pritiskajo, toda ta zobna ščetka to opazi. Pametni optični senzor natančno zazna prekomerno pritiskanje, začne utripati vijolično in hkrati zmanjša vibriranje. Pacienti bodo vedno vedeli, kdaj prilagoditi čiščenje, zato bodo njihove dlesni vedno zaščitene.

Opomnik za zamenjavo BrushSync




Redna menjava glave ščetke je pomemben del ohranjanja dobre ustne higiene. S tehnologijo BrushSync pacienti zlahka ohranjajo najboljše delovanje glave ščetke. Inovativna tehnologija spremlja pogostost uporabe in moč čiščenja, zato jih ob pravem trenutku opomni, da je čas za novo glavo ščetke.

2-minutni časovnik in intervalnik čiščenja



Pacienti bodo za popolno čistočo zob potrebovali le dve minuti, zato jih bo funkcija SmarTimer opozorila na konec čiščenja. Za enakomerno čistočo celih ust funkcija BrushPacer čiščenje razdeli na več delov, med katerimi kratek premor vibriranja opozori, da se morajo premakniti na naslednji predel. Tako bodo ob vsakem čiščenju lažje dosegli enakomerno čistočo.

Trpežna zasnova



Zobne ščetke Philips Sonicare smo v celoti izdelali močne, lahke in dolgotrajne. Z našim naprednim postopkom laserskega varjenja so zasnovane tako, da si bodo pacienti z njimi lahko umivali zobe še dolga leta.

Do 3 tedne med polnjenji



V zobni ščetki je visokozmogljiva baterija, izdelana za boljše izkušnje čiščenja. Z enim polnjenjem si lahko pacienti zobe normalno čistijo do tri tedne, preden jo je treba ponovno napolniti.

Specifikacije

Intenzivnosti

Visoka: Za večjo čistočo

Srednja: Za vsakodnevno čistočo

Nizka: Za občutljive zobe in dlesni

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): 21 dni

Vrsta baterije: Litij-ionska

Poraba energije: Stanje pripravljenosti brez prikaza < 0,5 W

Zasnova in izdelava

Barva: Bela

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje stanje baterije

Časovnik: Funkciji SmarTimer in BrushPacer za popolno in temeljito ščetkanje

Polnjenje prek kabla USB-A: Napajalnik ni priložen

Priloženi predmeti

Ročaj: 1 x akumulatorska zobna ščetka 6100

Polnilnik: 1

Glava ščetke: 30 x S2 Sensitive, 30 x A3 Premium All-in-One

Učinkovitost čiščenja

Odstranjevanje zobnih oblog: Do 20-krat učinkovitejša*

Hitrost: 62.000 gibov ščetke/min

Zdrave dlesni: Do 15-krat bolj zdrave dlesni***

Beljenje: Do 100 % manj madežev**

Načini

Clean: Za izjemno vsakodnevno čistočo

Sensitive: Za občutljive zobe in dlesni

Tehnologija pametnega senzorja

Povratne informacije o pritisku: Svetlobni obroček zasveti vijolično, šibkejša vibriranja in zvočni signali

Opomnik za zamenjavo: Funkcija BrushSync vas opomni, kdaj je treba zamenjati glavo ščetke



* V primerjavi z ročno zobno ščetko.

** V načinu Clean v primerjavi z ročno zobno ščetko.

*** V primerjavi z ročno zobno ščetko. Podatki so pridobljeni v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.