

PHILIPS

Shaver

i9000

Prestige Ultra





Initial setup

Réglage initial

5



Important to know

Important à savoir

6



Charging your shaver

Recharge de votre rasoir

7

Shaving modes

Modes de rasage

8

Light guidance

Guidage lumineux

12



Dry shaving

Rasage à sec

16



Wet shaving

Rasage humide

17



Head shaving

Rasage de la tête

18



Changing click-on attachments

Changement des accessoires amovibles

19



Precision trimmer

Tondeuse de précision

20



Thorough cleaning

Nettoyage en profondeur

21



Installing Cleaning cartridge

Installation de la cartouche de nettoyage

23



How to clean with cleaning station

Comment nettoyer avec la station de nettoyage

24



Cleaning cartridge replacement

Remplacement de la cartouche de nettoyage


25



Blade replacement (SH91)

Remplacement de la lame (SH91)

26





GET STARTED

Commencez



www.philips.com/MyShaveri9000PrestigeUltra



Initial setup




Réglage initial





Important to know






Important à savoir





Charging your shaver

Recharge de votre rasoir



Shaving modes

During your shave you can select your preferred shaving mode. Each mode has its own characteristics.

 Sensitive	For a shave that is softer on the skin.
 Regular	A great all-rounder for daily shaving.
 Intense	Higher power for heavy beards.
 Foam	Optimized for shaving with foam or gel.
 Custom	Shave your way with customized settings. (Only configurable in the app.)


Modes de rasage

Pendant le rasage, vous pouvez sélectionner votre mode de rasage préféré. Chaque mode a ses propres caractéristiques.

	Pour un rasage plus doux sur la peau.
	Polyvalent par excellence pour le rasage quotidien.
	Plus de puissance pour les barbes épaisses.
	Optimisé pour le rasage avec de la mousse ou du gel.
	Rasez-vous à votre façon avec des réglages personnalisés. (Uniquement configurable dans l'application.)


Selecting modes

You can toggle between modes by pressing the mode button when the shaver is switched on. Your last selected mode will be stored for your next shave.



Sélection des modes

Vous pouvez alterner entre les modes en appuyant sur le bouton de mode lorsque le rasoir est allumé. Le dernier mode sélectionné sera mémorisé pour votre rasage suivant.



Light guidance

The light ring on your shaver can assist you in improving your shaving performance.

The light ring at the top of your shaver can provide you:

Pressure feedback

Providing guidance in applying the right amount of pressure.



Too little pressure.



Perfect pressure.



Too much pressure.

Motion feedback

Providing guidance in making the right rotational motions.



Guidage lumineux

L'anneau lumineux de votre rasoir peut vous aider à améliorer vos résultats de rasage.

L'anneau lumineux situé sur le dessus de votre rasoir peut vous fournir ce qui suit :

Feedback sur la pression

Conseils pour appliquer la bonne pression.



Pression trop faible.



Pression parfaite.



Pression trop grande.

Feedback sur le mouvement

conseils pour effectuer les bons mouvements de rotation.



Combined feedback

Providing guidance both applying the right pressure and making the right rotational motions.



Wrong motions:
Purple light ring.



Too much
pressure:
Orange light ring.

Feedback combiné

Conseils pour appliquer la bonne pression et effectuer les bons mouvements de rotation.



Mauvais
mouvements :
anneau
lumineux
pourpre.








Pression trop
grande :
anneau
lumineux
orange.



Dry shaving







Rasage à sec





Wet shaving






Rasage humide





Head shaving




Rasage de la tête





Changing click-on attachments




Changement des accessoires amovibles





Precision trimmer





Tondeuse de précision









Thorough cleaning

Nettoyage en profondeur










Installing cleaning cartridge




Installation de la cartouche de nettoyage





How to clean with cleaning station








Comment nettoyer avec la station de nettoyage





Cleaning cartridge replacement






Remplacement de la cartouche de nettoyage





Blade replacement (SH91)

Remplacement de la lame (SH91)







© 2025 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Tous droits réservés

3000.129.4702.3