

PHILIPS

เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
แบบแห้งและเปียก

Shaver 1000 Series

PowerCut Blades

หัวโกนปรับขึ้นลงได้ 3 มิติ

เหล็กกล้ายุโรปที่ทนต่อการกัดกร่อน

การโกนหนวดแบบเปียกและแห้ง

S1882/00



โกนได้ไว

เครื่องโกนหนวด Philips Shaver Series 1000 ที่โกนได้รวดเร็ว สะอาด ในราคาที่เข้าถึงได้ มาพร้อมใบมีด PowerCut 27 ชั้นที่ลับคมในตัว ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง และสามารถล้างทำความสะอาดได้ทั้งเครื่อง ใช้งานง่ายและคุ้มค่า

การโกนที่แบบสนิทและรวดเร็ว

- PowerCut Blades เพื่อการโกนที่สม่ำเสมอ สะอาดหมดจด
- หัวโกนปรับขึ้นลงได้ 3 มิติเพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย
- ใบมีดยุโรปที่ทนต่อการกัดกร่อน

ใช้งานง่าย

- การโกนแบบเปียกและแห้งที่ซิงค์ หรือขณะอาบน้ำด้วยฝักบัว
- สามารถกันน้ำได้เพื่อให้่ายต่อการทำความสะอาดหรือใช้ขณะอาบน้ำ
- โกนหนวดแบบไร้สายได้ 35 นาที หลังการชาร์จไฟ 1 ชั่วโมง
- การออกแบบที่โอบเอี้ยว กันสับ
- การเปิดด้วยปุ่มเดียวเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย
- สถานะแบตเตอรี่ที่อ่านง่าย
- ฝาปิดช่วยให้อะหัวโกนสะอาด
- USB-A เพื่อการชาร์จที่สะดวก

ไฮไลต์

PowerCut Blades



ใบมีดแบบลับคมในตัว 27 เล่ม ที่มีการเคลื่อนที่การตัด 3.5 ล้านครั้ง/นาทิจะตัดขนแต่ละเส้นที่มีความยาว 0.046 มม. เพื่อความเนียนเรียบทุกครั้งที่ใช้โกน

หัวโกนปรับขึ้นลงได้ 3 มิติ



หัวโกนปรับขึ้นลงได้ที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในสามทิศทางจะแนบสนิทกับความโค้งเว้าของใบหน้าของคุณ เพื่อการโกนที่แสนสบาย

หลักกลายโรบที่ทนต่อการกัดกร่อน

ใบมีดแบบลับคมในตัวทำจากหลักกลายโรบการกัดกร่อนที่ทนต่อการกัดกร่อน และรักษาความใหม่เป็นเวลานานถึง 2 ปี

การโกนแบบเปียกและแห้ง

เลือกโกนแบบแห้งที่สะดวก หรือใช้กับโฟมหรือเจลโปรดยของคุณในการโกนแบบเปียก แม้ขณะอาบน้ำ

การออกแบบอันโดดเด่น

การออกแบบที่โดดเด่น กั้นสมัย ทำให้เครื่องโกนหนวดรุ่นนี้มีความกลมกลืนกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

เปิดด้วยปุ่มเดียว

หัวเครื่องโกนหนวดจะเปิดออกด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวเพื่อให้สามารถล้างใต้ก๊อกน้ำ

โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 35 นาที

แบตเตอรี่ NiMH ที่ทนทานให้พลังงานโกนได้นานถึง 35 นาทีต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง หากรีบใช้งาน เพียงชาร์จด่วน 5 นาทีก็เพียงพอสำหรับการโกน 1 ครั้ง

กันน้ำ (IPX7)

ล้างภายใต้ก๊อกน้ำหรือโกนขณะอาบน้ำด้วยฝักบัว พักการกันน้ำระดับ IPX7 หมายความว่าสามารถใช้ในน้ำลึกหนึ่งเมตรเป็นเวลานาน 30 นาที

ฝาครอบป้องกัน

รักษาความสะอาดและความปลอดภัยให้กับหัวโกนระหว่างที่ไม่ได้ใช้ หรือขณะเดินทาง

สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่

อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่หมด สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่จะแสดงว่าระดับแบตเตอรี่ต่ำ หรือว่ากำลังชาร์จ

การชาร์จ USB-A

ที่ Philips เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกแง่มุมของการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายมุ่งไปที่การลดขยะและลดจำนวนอะแดปเตอร์ USB ที่เรานำสู่ตลาด หากคุณต้องการอะแดปเตอร์ เรามีหน่วยจัดจำหน่ายที่เหมาะสมพร้อมให้บริการที่ www.philips.com/support

รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

การบำรุงรักษา: ฝาครอบป้องกัน, SH30, สายชาร์จ

กำลังไฟ

ประเภทแบตเตอรี่: นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์

เวลาในการชาร์จ: ชาร์จเต็ม 1 ชั่วโมง

เวลาในการใช้งาน: 35 นาที

ชาร์จด่วน: ใช้ 5 นาที

ดีไซน์

สี: สีดาร์คฟอเรสต์

ด้านจับ: เครื่องโกนหนวดแบบดั่งใจ

บริการ

รับประกัน 2 ปี

หัวโกนสำหรับเปลี่ยน: เปลี่ยนทุกๆ 24 เดือนโดยใช้หัวโกนสำรองรุ่น SH30

ประสิทธิภาพการโกน

Contour Following: หัวโกนปรับขึ้นลงได้ 3 มิติ

ระบบการโกน: ระบบใบมีด PowerCut, ใบมีดแบบลับคมในตัว 27 เล่ม, สามารถเคลื่อนที่เพื่อการตัดได้ 3.5 ล้านครั้ง/นาที

ใช้งานง่าย

การทำความสะอาด: เปิดด้วยปุ่มเดียว, สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด

จอแสดงผล: ไฟแสดงขณะใช้งาน

เปียกและแห้ง: โกนแบบเปียกหรือแห้ง

การใช้งาน: แบบไร้สายเท่านั้น

สามารถกันน้ำได้: กันน้ำ IPX7, กันน้ำ

เทคโนโลยี Skin Protect

การปกป้องผิว: ระบบการโกนที่ทนต่อการกัดกร่อน

