

Naudotojo vadovo papildymas

Šviesos žiedo veikimo paaiškinimas TAFB1

Šis dokumentas paaiškina faktinį TAFB1 šviesos žiedo veikimą, kuris skiriasi nuo vadove aprašyto.

Dabartinis aprašymas vs faktinis veikimas

Vadove teigiama, kad šviesos žiedas veikia tik su Dolby Atmos aptikimu. Tačiau tikrasis veikimas yra platesnis:

- Šviesos žiedas aktyvuojamas, kai aukščio kanalo garso signalas aktyvus, ne tik grojant Dolby Atmos
- Aukščio kanalo aktyvacija vyksta šiais atvejais:
 - Dolby Atmos turinys
 - Sumaišytas garso signalas (Upmixed audio)
 - AI supančiosios erdvės režimo pasirinkimas

Teisingas šviesos nustatymų veikimas

Šviesos nustatymai veikia taip:

- **AUTO:** Šviesos žiedas įsijungia 10 sekundžių aktyvuojant aukščio kanalą
- **IJUNGTA:** Šviesos žiedas nuolat dega, kol aukščio kanalas aktyvus
- **IŠJUNGTA:** Šviesos žiedas išlieka išjungtas nepaisant garso formato ar aukščio kanalo būsenos

Šis paaiškinimas pakeičia informaciją vadovo 23 puslapyje.