

Dodatak Korisničkom priručniku

Pojašnjenje rada svjetlosnog prstena za TAFB1

Ovaj dokument pojašnjava stvarni rad svjetlosnog prstena na TAFB1, koji se razlikuje od opisa u priručniku.

Trenutni opis u priručniku nasuprot stvarnom radu

Priručnik navodi da je rad svjetlosnog prstena povezan isključivo s detekcijom Dolby Atmos. Međutim, stvarno ponašanje je drugačije i sveobuhvatnije:

- Svjetlosni prsten se aktivira kad god je visoki audio kanal aktivan, ne samo tijekom reprodukcije Dolby Atmos.
- Aktivacija visokog kanala događa se tijekom:
 - Dolby Atmos sadržaja
 - Umiješanog zvuka (Upmixed audio)
 - Odabira AI surround načina

Ispravno ponašanje postavki svjetla

Postavke svjetla treba shvatiti na sljedeći način:

- **AUTO:** Svjetlosni prsten se uključuje na 10 sekundi kada visoki kanal postane aktivan.
- **ON:** Svjetlosni prsten ostaje uključen kontinuirano dok je visoki kanal aktivan.
- **OFF:** Svjetlosni prsten ostaje isključen bez obzira na audio format ili status visokog kanala.

Ovo pojašnjenje zamjenjuje informacije navedene u priručniku na stranici 23.