

Käyttöohjeen liite

Valorengastoiminnan selvennys TAFB1:lle

Tämä asiakirja selventää valorengaan todellista toimintaa TAFB1:ssä, joka poikkeaa käyttöoppaassa annetusta kuvauksesta.

Nykyinen kuvaus vs todellinen toiminta

Käyttöoppaassa väitetään, että valorengas reagoi erityisesti Dolby Atmos -tunnistukseen. Todellinen toiminta on kuitenkin laajempi:

- Valorengas aktivoituu aina, kun korkeuskanava-ääni on aktiivinen, ei vain Dolby Atmoksen toiston aikana
- Korkeuskanavan aktivointi tapahtuu seuraavissa tilanteissa:
 - Dolby Atmos -sisällön toistossa
 - Ylösmixatussa äänessä (Upmixed audio)
 - AI surround -tilan valinnassa

Valon asetusten oikea toiminta

Valon asetukset toimivat seuraavasti:

- **AUTO:** Valorengas syttyy 10 sekunniksi korkeuskanavan aktivoituessa
- **PÄÄLLÄ:** Valorengas pysyy jatkuvasti päällä korkeuskanavan ollessa aktiivinen
- **POIS:** Valorengas pysyy sammutettuna riippumatta äänimuodosta tai korkeuskanavan tilasta

Tämä selvennys korvaa käyttöoppaan sivulla 23 annetut tiedot.