

Kasutusjuhatuse lisa

Valgusrõnga töö selgitus TAFB1 jaoks

See dokument selgitab valgusrõnga tegelikku tööd TAFB1-l, mis erineb kasutusjuhendis kirjeldatust.

Praegune kirjeldus kasutusjuhendis vs tegelik töö

Kasutusjuhendis öeldakse, et valgusrõnga töö on seotud Dolby Atmosi tuvastamisega.

Tegelik töö on aga laiem:

- Valgusrõngas aktiveerub alati, kui kõrguskanali audio on aktiivne, mitte ainult Dolby Atmosi esitamisel
- Kõrguskanali aktiveerumine toimub järgnevatel juhtudel:
 - Dolby Atmosi sisu esitamisel
 - Ülessegatud audio kasutamisel (Upmixed audio)
 - AI surround-režiimi valimisel

Valguse seadistuste õige käitumine

Valguse seadistusi tuleb mõista järgmiselt:

- **AUTO:** Valgusrõngas lülitub sisse 10 sekundiks, kui kõrguskanal aktiveerub
- **SEES:** Valgusrõngas püsib pidevalt sisse lülitatuna kõrguskanali aktiivsuse ajal
- **VÄLJAS:** Valgusrõngas jääb välja lülitatuna sõltumata helivormingust või kõrguskanali olekust

See selgitus asendab kasutusjuhendis lehel 23 toodud teabe.