

Қолданушы нұсқаулығына қосымша

ТАFB1 үшін жарық сақинасының жұмысын түсіндіру

Бұл құжат ТАFB1-дегі жарық сақинасының нақты жұмысын түсіндіреді, ол нұсқаулықта сипатталғаннан өзгеше.

Қазіргі сипаттама vs нақты жұмыс

Нұсқаулықта жарық сақинасының жұмысы Dolby Atmos анықтауына арнайы байланысты делінген. Алайда, нақты жұмыс аясы кеңірек:

- Жарық сақинасы биіктік арнасының аудиосы белсенді болған кезде іске қосылады, тек Dolby Atmos ойнату кезінде ғана емес
- Биіктік арнасының іске қосуы кезінде жүзеге асырылады:
 - Dolby Atmos мазмұны
 - Аралас аудио (Upmixed audio)
 - AI surround режимін таңдау

Жарық параметрлерінің дұрыс әрекеті

Жарық параметрлері келесідей:

- **AUTO:** Биіктік арнасы белсенді болған кезде жарық сақинасы 10 секундқа қосылады
- **ҚОСУ:** Биіктік арнасы белсенді болған кезде жарық сақинасы үздіксіз жанады
- **ӨШІРУ:** Аудио форматына немесе биіктік арнасының күйіне қарамастан жарық сақинасы өшірулі болады

Бұл түсіндіру нұсқаулықтың 23-бетіндегі ақпаратты ауыстырады.