

Dodatek k Uživatelské příručce

Vysvětlení funkce světelného prstence pro TAFB1

Tento dokument vysvětluje skutečnou funkci světelného prstence na zařízení TAFB1, která se liší od popisu v uživatelské příručce.

Aktuální popis v příručce vs. skutečná funkce

Příručka uvádí, že funkce světelného prstence je vázána konkrétně na detekci Dolby Atmos. Skutečná funkce je však odlišná a komplexnější:

- Světelný prstenec se aktivuje pokaždé, když je aktivní výškový audio kanál, nejen při přehrávání Dolby Atmos.
- Aktivace výškového kanálu nastává při:
 - Přehrávání obsahu Dolby Atmos
 - Použití upmixovaného audia (Upmixed audio)
 - Výběru režimu AI surround

Správné chování nastavení osvětlení

Nastavení osvětlení je třeba chápat následovně:

- **AUTO:** Světelný prstenec se rozsvítí na 10 sekund při aktivaci výškového kanálu
- **ON:** Světelný prstenec zůstává trvale rozsvícený, dokud je výškový kanál aktivní
- **OFF:** Světelný prstenec zůstává vypnutý bez ohledu na audio formát nebo stav výškového kanálu

Toto vysvětlení nahrazuje informace uvedené v uživatelské příručce na straně 23.