

Dodatak uputstvu za upotrebu

Objašnjenje rada svetlosnog prstena za TAFB1

Ovaj dokument objašnjava stvarni rad svetlosnog prstena na TAFB1 uređaju, koji se razlikuje od opisa u uputstvu.

Trenutni opis vs stvarni rad

Uputstvo navodi da se svetlosni prsten aktivira isključivo pri detekciji Dolby Atmos.

Međutim, stvarno ponašanje je šire:

- Prsten se aktivira kada je zvuk visinskog kanala aktivan, ne samo tokom reprodukcije Dolby Atmos
- Aktivacija visinskog kanala dešava se u sledećim slučajevima:
 - Dolby Atmos sadržaj
 - Apmiksovani zvuk (Upmixed audio)
 - Izbor AI surround režima

Ispravno ponašanje svetlosnih podešavanja

Podešavanja svetla funkcionišu na sledeći način:

- **AUTO:** Prsten svetli 10 sekundi pri aktivaciji kanala
- **UKLJUČENO:** Prsten ostaje upaljen tokom aktivnosti kanala
- **ISKLJUČENO:** Prsten ostaje isključen bez obzira na audio format

Ovo objašnjenje zamenjuje informacije na strani 23 uputstva.