

Lietotāja rokasgrāmatas pielikums

Gaismas gredzena darbības precizējums priekš TAFB1

Šis dokuments precizē gaismas gredzena faktisko darbību TAFB1, kas atšķiras no instrukcijās sniegtā apraksta.

Pašreizējais apraksts vs faktiskā darbība

Instrukcijās norādīts, ka gaismas gredzens darbojas tikai ar Dolby Atmos noteikšanu.

Tomēr faktiskā darbība ir plašāka:

- Gaismas gredzens aktivējas, kad augstuma kanāla audio ir aktīvs, ne tikai Dolby Atmos atskaņošanas laikā
- Augstuma kanāla aktivizēšana notiek šādos gadījumos:
 - Dolby Atmos saturs
 - Uzlabotais audio (Upmixed audio)
 - AI surround režīma izvēle

Pareiza gaismas iestatījumu darbība

Gaismas iestatījumi darbojas šādi:

- **AUTO:** Gaismas gredzens ieslēdzas uz 10 sekundēm, kad aktivizējas augstuma kanāls
- **IESLĒGTS:** Gaismas gredzens pastāvīgi deg, kamēr augstuma kanāls ir aktīvs
- **IZSLĒGTS:** Gaismas gredzens paliek izslēgts neatkarīgi no audio formāta vai augstuma kanāla statusa

Šis precizējums aizstāj informāciju instrukciju 23. lapā.