

Dodatak Korisničkom Priručniku

Pojašnjenje rada svjetlosnog prstena za TAFB1

Ovaj dokument pojašnjava stvarni rad svjetlosnog prstena na TAFB1, koji se razlikuje od opisa u priručniku.

Trenutni opis u priručniku vs stvarni rad

Priručnik navodi da je rad svjetlosnog prstena vezan isključivo za detekciju Dolby Atmos. Međutim, stvarno ponašanje je drugačije i obuhvatnije:

- Svjetlosni prsten se aktivira kad god je audio visokog kanala aktivan, ne samo tijekom reprodukcije Dolby Atmos.
- Aktivacija visokog kanala događa se tijekom:
 - Dolby Atmos sadržaja
 - Umiješanog audia (Upmixed audio)
 - Odabira AI surround načina rada

Ispravno ponašanje postavki svjetla

Postavke svjetla treba shvatiti na sljedeći način:

- **AUTO:** Svjetlosni prsten se uključuje na 10 sekundi kada visoki kanal postane aktivan.
- **ON:** Svjetlosni prsten ostaje uključen kontinuirano dok je visoki kanal aktivan.
- **OFF:** Svjetlosni prsten ostaje isključen bez obzira na audio format ili status visokog kanala.

Ovo pojašnjenje zamjenjuje informacije navedene u priručniku na stranici 23.