

Добавка към Ръководството на потребителя

Уточнение за работата на светлинния пръстен за TAFB1

Този документ уточнява действителната работа на светлинния пръстен на TAFB1, която се различава от описаната в ръководството.

Текущо описание в ръководството срещу действителна работа

Ръководството посочва, че работата на светлинния пръстен е свързана конкретно с откриването на Dolby Atmos. Въпреки това, действителното поведение е различно и по-всеобхватно:

- Светлинният пръстен се активира, когато аудиото на височинния канал е активно, не само по време на възпроизвеждане на Dolby Atmos.
- Активирането на височинния канал се извършва по време на:
 - Dolby Atmos съдържание
 - Смесено аудио (Upmixed audio)
 - Избор на режим AI surround

Правилно поведение на настройките за осветление

Настройките за осветление трябва да се разбират по следния начин:

- **AUTO:** Светлинният пръстен се включва за 10 секунди, когато височинният канал стане активен.
- **ON:** Светлинният пръстен остава включен постоянно, докато височинният канал е активен.
- **OFF:** Светлинният пръстен остава изключен, независимо от аудио формата или състоянието на височинния канал.

Това уточнение замества информацията, предоставена в ръководството на страница 23.