

## 使用者手冊附錄

### TAFB1 燈環操作說明修正

本文件說明 TAFB1 燈環的實際操作方式，與手冊內容有所不同。

#### 手冊描述 vs 實際操作

手冊說明燈環僅在 Dolby Atmos 偵測時啟動，但實際行為更全面：

- 只要高度聲道音訊處於活動狀態即會亮起（不限於 Dolby Atmos 播放時）
- 高度聲道啟動條件：
  - Dolby Atmos 內容播放時
  - 升混音訊(Upmixed audio)時
  - 選擇 AI 環繞模式時

#### 正確燈光設定行為

各設定運作方式如下：

- 自動(AUTO): 高度聲道啟動時亮起 10 秒
- 開啟(ON): 高度聲道活動期間持續亮起
- 關閉(OFF): 無論音訊格式皆保持熄滅

本說明優先於手冊第 23 頁內容。