
































	①	②	③	④
BRL129	✓			
BRL147	✓	✓		✓
BRL149	✓	✓	✓	✓
BRL159	✓	✓	✓	✓

www.philips.com/parts-and-accessories



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.139.6347.1 (27/01/2025)







English

Important safety information

Only use the product for its intended household purpose. Read this important information carefully (Fig. 1) before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. The accessories supplied may vary for different products.

Warning

- To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) supply unit with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) supply unit. A suitable supply unit (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB supply unit, contact the Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details). Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries.
- Keep the USB cable and the USB supply unit dry (Fig. 2).
- This appliance is waterproof (Fig. 3). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord.
- Do not modify the supply unit.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.
- Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never use any part of the product on the inner labia (Fig. 4).
- To shave or trim the outer labia, always attach a comb to the head.
- To remove hair from the bikini area, heads can be used without additional combs or caps.
- Do not exfoliate immediately after hair removal, as this may intensify possible skin irritation caused by hair removal.
- Because of hygiene, only one person should use the appliance.
- Do not use the appliance on irritated or damaged skin, varicose veins, spots or moles (with hairs).
- To prevent damage or injury, keep the operating appliance away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes etc.
- If your appliance is equipped with a light for optimal use, do not look directly into the light.
- Unplug the appliance before cleaning it with water.
- Only use cold or lukewarm water to clean the appliance.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.
- Maximum sound power level: Lc = 77 dB(A).
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Charge, use and store the product at a temperature between 10 °C and 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Replacement

Replace the cutting unit of the shaving head every year or sooner if you use it more than twice a week. Also replace the cutting unit if it is damaged or if its cutting performance decreases.

Support

For all product support, power consumption details and the EU Declaration of Conformity, please visit www.philips.com/support. Parts that are subject to normal wear (such as cutting units) are not covered by the international warranty.

Recycling

This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 5). Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

Azərbaycanca

Təhlükəsizliklə bağlı vacib məlumat

Məhsulu yalnız məsafələr üçün istifadə edin. Məhsulu və aksesuarlarını istifadə etməzənən əvvəl (Şək. 1) bu vacib məlumatları diqqətə oxunur və galadakı istəmək üçün saxlayın. Yanlış istifadə təhlükələr və ya ciddi xəsarətlərə səbəb olabilir. Verilən aksesuarlar müxtəlif məhsullar üçün fərqli olabilir.

Xəbərdarlıq

- Məhsulun şərqi etmək üçün yalnız 5 V, ≥ 1 A cixış gücü olan sertifikatlaşdırılmış təhlükəsizliklə alava aşağı gürgünlilik (SELV) təchizat blokundan istifadə edin. Rütubətli bir mühürt (masalan, vanna otaklında) təhlükəsiz şəkildə şərqi etmək üçün yalnız IPX4 (şırmışma davamlı) təchizat blokundan istifadə edin. Üyün təchizat bloku (məs.: Philips HQ87) www.philips.com/support veb-səhifəndə mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmənədə dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdəki İstehlakçılar Yardım Markəzi ilə əlaqa saxlayın (sləqə tsəfərətlərin üçün beynəlxalq şəhərlərə səhifəsi). Sertifikatlaşdırılmış təchizat blokundan istifadə təhlükələrə və ya ciddi xəsarətlərə gətirib çıxara bilər.

- USB kabelini və USB təchizat blokunu quru (Şək. 2) saxlayın.
- Bu cihaz suya davamlıdır (Şək. 3). Hamada və ya duşa istifadə etmək və kranın altında təmizləmək üçün uyğundur. Təhlükəsizlik sabəbdən cihaz yalnız kabelsiz istifadə edilə bilər.
- Təchizat blokunu dayışdırılmayan.
- Təchizat blokunun düzaldılmış mümkin olmayan zədələnməsinin qarşısını almaq üçün ona elektrik hava təravətləndiricisi ona dərəcələrən istifadə etməyin.
- Zədələnmüş cihazı istifadə etməyin. Zədələnmüş hissələri yeni Philips hissələri ilə dayışdırın.
- Bu cihaz yaşlı 8-dan çox olan uşaqlar və fiziki, hissiyat və ya əqli qabiliyyətləri zəif olan, yaxud cihazın istifadəsi ilə bağlı tacribə və biliyi olmayan insanlar tərəfindən o zaman istifadə oluna bilər ki, onlara cihazın təhlükəsiz istifadəsindən dair təlimat verilib və ya təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud alaquadır təhlükələr barəda məlumatlandırılırlar. Uşaqlar cihazla oynamamılmalıdır. Nəzarət olmadan uşaqları təmizlik və ya istifadə bacıının həyatına keçirmək icazəsi verilməməlidir.
- Hər vaxt məhsulun hər hansı bir hissəsinin daxili labiada istifadə etməyin (Şək. 4).
- Xarici labiyanın tərəfi etmək və ya salıqaya salmaq üçün hər zaman başlığı bir dəraq taxın.
- Bikini zonasındaki tüklər təmizləmək üçün alava dəraq və başlıqlar olmadan əlavələrdən istifadə edə bilsəriniz.
- Tüklərin təmizlənməsindən dərhal sonra nəhəyinin sürünənəsi yox vərmen, cübüñ, bülək, tüklər təmizlənməsi nəticəsində mümkin dəri qıcıqlanmasını gücləndirə bilər.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Jihəzən shikastlangan yoki sezgir teridə, tomlarlar vanirkozida, dog'larda yoki sol bor (tuklu) joylarda istifadə etməyin.
- Zararlıdanan yoki shikastlananın saqlanış uchun işləyətən jihəzən hidəbəsi soxlanıb, qoshdan, kiprikdan, kiyimden və hokazlardan nəridə tuting.
- Agar jihəzən qızıl optimallı fəydalananlıch uchun chiroq bilən jihəzəngələn bo'lsa, bevoitəs chiroq qaramang.
- Suv bilən tozlaşdırışın avval, jihəzən elektr tərmog'ıdan uzung.
- Jihəzən tozlaşdırış uchun faqat sovuq yoki ılıq suv işlətən.
- Jihəzən tozlaşdırışda hech qəson siqılğan havodan, abraziv tozlaşdırış vəsaitlərindən yoki kuchli suyuqlıklardan fəydalana bilər.
- Maksimal tovush quvvati darajası: Lc = 77 dB(A).
- Faqat original Philips aksesuarlarından və ehtiyot qisimlərindən istifadə etməlidir.
- Jihəzən faqat 10 °C və 35 °C hararot oralığ'ında quvvatlaşdır, işlətən, qısqırıq işlətən və saqları.
- Məhsulotun və batareyalarının olvdən nari tuting və quvəyəsi yoki yuqori hararot tə'sirdə qoldırımdır.
- Agar məhsulot noodatlı qızıl ketəs yoki hid qicqara yoki rangini o'zgartırısa yoki odadagidən uzoq vaqt quvvatlaşdırısa, undan fəydalanişına qısva qutusluqda təxəttüf qıllıq.
- Məhsulotun vənning batareyalarının mikroto'lqılıq pechga yoki induksiyəli qılıqla o'ymang.
- Batareyalar qızılı yoki zəhərli və xavfü moddalar ajarlışlından oldınlı olış uchun jihəzən yoki batareyanı o'chımgan, o'zgartırmang, teshımgan, shikastlangan yoki qısmaraq ajratmang. Qayıta quvvatlaşdırıdən batareyaları qısqıa tutashuviga, ortıqça quvvatlaşdırışa yoki teskarı quvvatlaşdırışa yo'l o'ymang.
- Agar batareyalar shikastlaşa yoki undan suyuqlı sizib chiqsa, teri yoki kəz bilən tegidinən qıqlanıng. Agar bu soður bo'lgan bo'sa, su bilən yaxşılıb chaying və tibbi yordamga murojaat qıllıq.

- Ta'minot blokiga tuzatıb bo'lmaydıgan shikast yetkəzmaslıq maqsadida, uni elektr havo musaffaqlıq ulangan rozetkəda yoki unyon yonida ishlatmang.
- Shikastlangan jihəzən foydalananlıch. Shikastlangan qisimləri yoki Philips qisimləri almışdırıng.
- 8 yoldan kattə bolalar hamda jismoni, hissii yoki aqılı qobiliyatlıları chekləngən yoki tajriba və bilimgə ega bo'lmagan şaxslar, agar ulqara jihəzən xavfsız foydalanhı bo'yicha kəsrətlər berilən bo'lsa yoki ular nəzarət ostida bo'salar və undan kelib chiqışı mumkin bo'lgan xavfsız tushunsalar, ushbu jihəzən foydalansırları mumkin. Bolalar jihəzən bilən o'ynamasılıkları kerək. Bolalar tozalash və xizmat kəsrətlər ishlarını nəzarətsiz amalgə oshırmışlıkları lozim.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Təşqi lablarnı ustalarla yoki qırış uchun har doim tarqanı kallagıda bikiirir.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan keyinroq pilling gılambah, chunki bu soñchi olub təshətgard sabablı teri təməlşini kuchayırıshi mumkin.
- Gigiyanə muvafiq, jihəzən faqat bittə kishi təyin edilmişdir.
- Mahsulotun biror qismını ichki lablarda (Şək. 4) istifadət.
- Bikini həddindən tək tələmət uchun kallaklar taroqlar yoki qopoqlarlsız ishlatlıshi mumkin.
- Tuklular olub təshətgardan key

Важные сведения о безопасности

Используйте прибор только по его прямому домашнему назначению. Перед началом эксплуатации прибора, аккумуляторов и аксессуаров к нему внимательно ознакомьтесь с этой важной информацией (Рис. 1) и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Неправильное использование прибора может привести к опасным последствиям или серьезным травмам. С различными изделиями могут поставляться разные аксессуары.

Предупреждение

- Для зарядки изделия используйте только сертифицированный блок питания, соответствующий требованиям безопасного сверхизвестного напряжения (SELV) с выходными характеристиками 5 В, ≥ 1 А. Для безопасной зарядки во влажной среде (например, в ванной) используйте блок питания только со степеной защиты IPX4 (брэйзингенный). Подходящий блок питания (например, Philips HQ87) можно приобрести на веб-сайте www.philips.com/support. Если вам нужна помощь в поиске подходящего USB-блока питания, свяжитесь с центром поддержки потребителей Philips в вашей стране (контактная информация приведена на гарантинном талоне). Использование несертифицированного блока питания может привести к опасным последствиям или серьезным травмам.
- Избегайте попадания жидкости на блок питания и кабель USB (Рис. 2).
- Этот прибор является водонепроницаемым (Рис. 3). Его можно использовать в душе или ванной и чистить под струей воды. В целях безопасности прибором можно пользоваться только в беспроводном режиме.
- Запрещается модифицировать блок питания.
- Во избежание необратимого повреждения блока питания не используйте его в розетках электросети или около розеток электросети, в которые включены электрические освежители воздуха.
- Запрещается использовать поврежденный прибор. Заменяйте поврежденные детали новыми деталями производства Philips.
- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Никогда не используйте какие-либо части прибора на внутренних половых губах (Рис. 4).
- Для бритья или стрижки наружных половых губ всегда прикрепляйте гребень к головке.
- Для удаления волос в зоне бикини можно использовать насадки без дополнительных гребенок и колпачков.
- Не проводите отшелушивание сразу после удаления волос, так как это может усилить раздражение, вызванное удалением волос.
- В силу гигиенических соображений прибор должен пользоваться только один человек.
- Не пользуйтесь прибором на участках с раздраженной или поврежденной кожей, варикозными расширением вен, пятнами или родинками (с волосками).
- Во избежание повреждений или травм запрещается подносить включенный прибор близко к волосам на голове, бровям, ресницам, одежде и т. п.
- Если прибор оснащен световой индикацией для более удобного использования, во избежание дискомфорта глаз не смотрите прямо на свет.
- Перед очисткой прибора с использованием воды отсоедините его от электросети.
- Для очистки прибора используйте только холодную или теплую воду.
- Не используйте для очистки прибора скатый воздух, губки с abrasiveным покрытием, абразивные или агрессивные чистящие средства.
- Максимальный уровень звуковой мощности: Lc = 77 дБ (A).
- Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами и расходными материалами Philips.
- Зарядка, использование и хранение продукта должны производиться при температуре от 10 °C до 35 °C.
- Храните прибор и батареи вдали от источников огня и не подвергайте воздействию прямого солнечного света или высоких температур.
- Если изделие сильно нагревается или издает неприятный запах, меняет цвет, а также если зарядка изделия занимает больше времени, чем обычно, прекратите его использование и зарядку и обратитесь в представительство компании Philips.
- Запрещается помещать изделия и батареи к ним в микроволновую печь или на индукционные плиты.
- Чтобы не допустить нагрева батарей или высыпания токсичных или опасных веществ, не открывайте, не модифицируйте, не прокалывайте, не повреждайте и не разбирайте прибор или батареи. Не допускайте короткого замыкания батареи, не заряжайте их выше установленной нормы или без соблюдения полярности.
- Если батареи повреждены или протекают, не допускайте их контакта с кожей или глазами. Если это все же произойдет, сразу тщательно промойте затронутые места водой и обратитесь за медицинской помощью.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Это устройство Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Замена

Заменяйте режущий блок бритвенной головки каждый год или чаще при пользовании прибором чаще двух раз в неделю. При наличии на стрижке блоке повреждений или при снижении эффективности стрижки также замените его.

Поддержка

Все сведения о поддержке продукта см. на веб-странице www.philips.com/support.

Действие международной гарантии не распространяется на детали, подверженные естественному износу (режущие блоки).

Утилизация

Этот символ (Рис. 5) означает, что данные электротехнические изделия и батареи запрещено утилизировать вместе с обычным бытовым мусором.

Соблюдайте правила своей страны по разделному сбору электротехнических изделий и батареи.

Извлечение встроенного аккумулятора

При утилизации прибора встроенный аккумуляторный батарея должна быть извлечена только квалифицированным специалистом. Перед извлечением аккумуляторной батареи убедитесь, что прибор отключен от розетки электросети, а аккумуляторная батарея полностью разряжена.

При открытии прибора с использованием инструментов и при утилизации аккумуляторной батареи соблюдайте необходимые правила техники безопасности.

При выполнении каких-либо действий с батареями, следите за тем, чтобы ваши руки, изделия и батареи были сухими.

Во избежание случайного короткого замыкания батарея после их извлечения, не допускайте контакта клемм батареи с металлическими предметами (например, с монетами, шильдиками, колпаками). Запрещается заворачивать батареи в алюминиевую фольгу. Прежде чем утилизировать батареи, заклейте их клеммы kleйкой лентой или поместите батареи в пластиковый пакет.


- С помощью отвертки с плоским шлицом снимите с прибора лицевую и/или заднюю панель. Извлеките все винты и/или детали, чтобы увидеть печатную плату с аккумуляторной батареей.
- Извлеките аккумуляторную батарею.

Женская бритва
BRL114, BRL127, BRL128, BRL129, BRL137, BRL138, BRL147, BRL149, BRL150
Встроенный аккумулятор Li-ion
5 В, 1 А, IPX7
Прибор класса III
Сделано в Индонезии
Изготовитель: «Филипс Коньюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.

Условия эксплуатации, Условия хранения

Температура 10 °C - 35 °C

Относительная влажность 20 % - 95 %



Упаковочные материалы, изготовленные не из пластика, содержат бумагу и картон.



Упаковочные материалы из пластика содержат полипропилен низкой плотности (LDPE), если не указано иное.

Точки

Мальмутоти мұхимі бекетарі

Мальмутоти тағтаған көздің күрістілген кайта зарядталатын батареяның бірлік маман мағнаны жақын. Акындардың кайта зарядталғанда дарынсоғт. Ханғомын пәртаптастырылған кайта зарядталғандағы кайта зарядталғандағы батареяның жағдайы.

Лаваштың кайта зарядталғандағы кайта зарядталғандағы батареяның жағдайы.

Батареялардың кайта зарядталғандағы жағдайы.

Кайта зарядталғандағы батареяның жағдайы.

Батареялардың кайта зарядталғандағы жағдайы.