

PHILIPS



Vervangende elektrische
scheerhoofden

HS740 Blade Refill

Originele Philips-producten

Geschikt voor HS5980, HS7980,
HS9980

ComfortCut-mesjes

Corrosiebestendig scheersysteem



HS740/15

Glad scheren, zacht voor de huid

Van de wereldleider in elektrisch scheren*

De vervangende scheerhoofden van Head Shaver Pro zijn uitgerust met zelfslijpende 36 ComfortCut-mesjes van Zweeds staal. Vervang ze om de 6 maanden en uw scheerapparaat presteert weer zo goed als nieuw. HS740-scheerhoofden passen op de scheerapparaten HS5980, HS7980 en HS9980.

Glad scheerresultaat

- Van de wereldleider in elektrisch scheren*
- Maximaliseer de prestaties door tijdig de scheerhoofden te vervangen

Zacht voor de huid

- Soepel en zacht scheren met ComfortCut-mesjes
- Gemaakt van Zweeds staal van chirurgische kwaliteit

Aangenaam in gebruik

- Vervangende scheerhoofden voor Head Pro series 5000, 7000 en 9000
- Volledig afspoelbaar en geschikt voor onder de douche

Snel en eenvoudig in gebruik

- Reset uw scheerapparaat heel eenvoudig

HS740 Blade Refill

Vervangende elektrische scheerhoofden

HS740/15

Kenmerken

Van het toonaangevende scheermerk



De Philips Head Shaver Pro is ontworpen voor een gladde scheerbeurt die ook comfortabel is voor de huid. Dit is het perfecte hulpmiddel voor iedereen die er netjes uit wil zien, zich zelfverzekerd wil voelen en helemaal zichzelf wil zijn.

ComfortCut-mesjes



Met dit Philips-scheerapparaat kunt u een schoon, comfortabel scheerresultaat bereiken. De 36 ComfortCut-mesjes van dit elektrische scheerapparaat snijden elke haar recht boven het huidniveau voor een gladde en gelijkmatige afwerking.

Corrosiebestendig scheersysteem



De Philips Head Shaver Pro-mesjes zijn gemaakt van Zweeds staal van chirurgische kwaliteit dat bestand is tegen corrosie en huidvriendelijk is.

Geschikt voor alle Head Pro Shavers



Vervangende HS740-scheerhoofden zijn compatibel met alle scheerapparaten uit de Head Shaver Pro series 5000 (HS5980), series 7000 (HS7980), series 9000 (HS9980).

Een scheerapparaat als nieuw



Vervang de scheerhoofden om de 6 maanden als u uw scheerapparaat als nieuw wilt laten presteren.

Geschikt voor onder de douche



Kies een scheerroutine die bij u past. Met Wet & Dry kunt u kiezen voor een comfortabele droge scheerbeurt of een verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel of schuim scheren, zelfs onder de douche.

Gemakkelijk te vervangen



1. Verwijder de scheerhoofdunit van het product.
2. Draai de vergrendelknop linksom en verwijder het bevestigingsframe. Leg het op een veilige plaats.
3. Plaats nieuwe scheerhoofden in de scheerunit.
4. Plaats het bevestigingsframe terug in de scheerunit en draai de vergrendelknop met de klok mee.
5. Plaats de scheerunit terug op het product.

HS740 Blade Refill

Vervangende elektrische scheerhoofden

HS740/15

Specificaties

Service

Vervangende onderdelen: Scheerhoofden elke 6 maanden vervangen met HS740

Gebruiksgemak

Waterbestendig: Nat & droog

Samenvatting

Lichaamsdeel: Scheerhoofd

Stylingbenodigheden

Trimmes: Zelfslijpend en volledig van metaal, ComfortCut-mesjes, Corrosiebestendig systeem, Zweeds staal van chirurgische kwaliteit

