

PHILIPS



Têtes de rasage
électrique de rechange

HS740 Blade Refill

Produit Philips authentique
Compatibles avec les modèles
HS5980, HS7980 et HS9980

Lames ComfortCut
Système de rasage antirouille



HS740/15

Un rasage net qui préserve la peau

Par la première marque mondiale de rasoirs électriques*

Les têtes de rechange du rasoir pour tête Pro sont dotées de 36 lames ComfortCut auto-affûtées en acier suédois. Il vous suffit de les remplacer tous les 6 mois pour obtenir un rasoir comme neuf, au meilleur de ses performances. Les têtes HS740 conviennent aux rasoirs HS5980, HS7980 et HS9980.

Rasage de très près

- Par la première marque mondiale de rasoirs électriques*
- Optimisez les performances de votre rasoir en remplaçant ses têtes régulièrement

Doux pour la peau

- En acier suédois de qualité chirurgicale
- Un rasage tout en douceur avec les lames ComfortCut

Confort d'utilisation

- Têtes de rechange pour rasoir pour tête Pro séries 5000, 7000 et 9000
- Entièrement lavable et étanche

Rapide et facile à utiliser

- Renovez votre rasoir en toute simplicité

HS740 Blade Refill

Têtes de rasage électrique de rechange

HS740/15

Points forts

La marque de rasage numéro 1



Le rasoir pour tête Pro Philips est conçu pour un rasage de près agréable pour la peau. C'est l'outil idéal pour les personnes qui veulent afficher une apparence soignée, gagner en confiance et affirmer pleinement leur personnalité.

Lames ComfortCut



Obtenez un rasage net et confortable avec ce rasoir Philips. Les 36 lames ComfortCut de ce rasoir électrique coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau pour un résultat lisse et régulier.

Système de rasage antirouille



Les lames du rasoir pour tête Pro Philips sont fabriquées en acier suédois de qualité chirurgicale, résistant à la corrosion et respectueux de la peau.

Convient à tous les rasoirs Head Pro



Les têtes de rechange HS740 sont compatibles avec tous les rasoirs pour tête Pro série 5000 (H55980), série 7000 (H57980) et série 9000 (H59980).

Remettez votre rasoir à neuf



Pour revenir à des performances optimales, remplacez les têtes de rasage tous les 6 mois.

Utilisation sous la douche



Choisissez la technique de rasage qui vous convient. Avec le système Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec confortable, ou pour un rasage rafraîchissant sur peau humide avec du gel, de la mousse ou même sous la douche.

Remplacement facile



1. Retirez la tête de rasage du produit. 2. Tournez le système de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le système de fixation. Mettez-le de côté dans un endroit sûr. 3. Mettez les nouvelles têtes de rasage en place. 4. Remplacez le système de fixation dans la tête de rasage et tournez le système de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre. 5. Remplacez l'unité de rasage sur le produit.

HS740 Blade Refill

Têtes de rasage électrique de rechange

HS740/15

Caractéristiques

Entretien

Pièces de rechange: Avec HS740, remplacez les têtes tous les 6 mois

Facile d'utilisation

Étanchéité: À sec ou avec de la mousse

Récapitulatif

Partie du corps: Tête

Kit coiffeur

Lame de coupe: Entièrement métalliques et auto-affûtées, Lames ComfortCut, Système antirouille, Acier suédois de qualité chirurgicale

