

# PHILIPS



Udskiftning af  
elektriske skærhoveder

HS740 Blade Refill

Autentisk original Philips

Passer til HS5980, HS7980,  
HS9980

ComfortCut-skær

Anti-korroderende  
barberingssystem



HS740/15

## Tæt barbering, skånsom mod huden

Fra verdens førende brand inden for elektrisk barbering\*

Head Shaver Pro-udskiftningsskær består af selvslibende 36 ComfortCut-skær fremstillet af svensk stål. Udskift dem hver 6. måned, og få din shaver tilbage på 100 % ydeevne. HS740-skær passer til HS5980-, HS7980- og HS9980-shavere.

### Tæt barbering

- Fra verdens førende brand inden for elektrisk barbering\*
- Maksimer ydeevnen med rettidig udskiftning af skærene

### Skånsom mod huden

- Glat og skånsom barbering med ComfortCut-skær
- Fremstillet af svensk kirurgisk stål

### Behagelig at bruge

- Udskiftningshoveder til Head Pro Series 5000, 7000 og 9000
- Fuldt vaskbar og kan bruges i brusebadet

### Hurtig og brugervenlig

- Gør din shaver som ny igen meget enkelt

## HS740 Blade Refill

Udskiftning af elektriske skærhoveder

HS740/15

# Vigtigste nyheder

### Fra det førende shaver-brand



Philips Head Shaver Pro er designet til en tæt barbering, der også føles behagelig på huden. Dette er det perfekte værktøj til dem, der ønsker at se skarpe ud, føle sig selvsikre og skabe deres eget udtryk.

### ComfortCut-skær



Få en tæt og behagelig barbering med denne Philips-shaver. Den elektriske shavers 36 ComfortCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau for at give dig et glat og ensartet resultat.

### Anti-korroderende barberingssystem



Philips Head shaver Pro-blade er fremstillet af svensk kirurgisk stål, der er korrosionsbestandigt og hudvenligt

### Passer til alle Head Pro-shavere



HS740-udskiftningshovederne er kompatible med Head Shaver Pro Series 5000 (HS5980), Series 7000 (HS7980), Series 9000 (HS9980).

### Gør din shaver som ny igen



Udskift skærene hver 6. måned for at vende tilbage til 100 % ydeevne.

### Kan bruges i brusebad



Vælg en barbering, der passer til dine behov. Med Wet & Dry kan du vælge en behagelig og tør barbering eller en opfriskende våd barbering. Du kan barbere dig med gel eller skum selv under bruseren.

### Nem udskiftning



1. Fjern skærenheden fra produktet. 2. Drej låsen mod uret, og fjern samlerammen. Læg den til side på et sikkert sted. 3. Sæt nye skær i skærenheden. 4. Sæt samlerammen tilbage i skærenheden, og drej låsen med uret. 5. Sæt skærenheden tilbage på produktet.

# HS740 Blade Refill

Udskiftning af elektriske skærhoveder

HS740/15

## Specifikationer

### Service

**Dele til udskiftning:** Udskift skær hver 6. måned med HS740

### Brugervenlig

**Vandbestandighed:** Våd og tør

### Opsummering

**Kropsområde:** Hoved

### Styling-værktøjer

**Trimmerskær:** Selvslibende metal, ComfortCut-skær, Anti-korroderende system, Svensk stål i kirurgisk kvalitet

