

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
rechargeable

2100

Élimine en douceur 3 fois plus de
plaque dentaire

2 intensités

Fonction EasyStart

SmartTimer et QuadPacer



HX4022/03

Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

Élimine en douceur jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

Passez facilement au brossage électrique avec la brosse à dents indispensable Philips Sonicare série 2000. Elle élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Pour un brossage sans effort

- Choisissez votre expérience de brossage idéale
- Passage facile au brossage électrique
- Séances de brossage guidées

Adaptée à votre rythme de vie

- Autonomie de 14 jours

Prenez soin de votre santé bucco-dentaire avec Philips Sonicare

- Élimine en douceur jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*
- Action de fluide Philips Sonicare


2100

Brosse à dents rechargeable

HX4022/03

Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire



Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse InterCare. Les brins extra-longues permettent d'éliminer plus de plaque dentaire entre les dents et dans les zones difficiles d'accès.

Action de fluide Philips Sonicare



Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

Réglages d'intensité



Profitez d'un nettoyage agréable avec 2 réglages d'intensité. Choisissez entre une intensité moyenne et faible. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible.

Fonction EasyStart



Le programme EasyStart de Philips Sonicare est conçu pour vous accompagner dans vos premiers pas avec une brosse à dents électrique. Le programme vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage au fil de vos 14 premières utilisations.

SmartTimer et QuadPacer



Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 30 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmartTimer vous indique que votre session est terminée.

Autonomie de la batterie



Une seule charge offre jusqu'à 14 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

Caractéristiques

Intensités

Faible: Pour les dents et gencives sensibles

Intensités

Moyenne: Pour un nettoyage quotidien

Alimentation

Tension: 100-240 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Consommation d'énergie: Veille sans affichage <0,5 W (automatique au bout d'une minute)

Design et finition

Couleur: Rose clair

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Minuteur: SmartTimer et QuadPacer

Accessoires inclus

Manche: 1 brosse à dents rechargeable 2100

Tête de brosse: 2 InterCare

Chargeur: 1

Performances de brossage

Élimination de la plaque dentaire: Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

