

# PHILIPS

## sonicare



Nabíjecí zubní  
kartáček

4100

Jemně odstraňuje 5x více plaku

Tlakový senzor

4 nastavení čištění zubů

Snadný začátek



HX4042/41

## Základní péče pro zdravé zuby a dásně

Šetrně odstraňuje až 5x více plaku\*

Přechod na elektrické čištění zubů je se základní řadou Philips Sonicare 4000 Series snadný. Užijte si až 5x účinnější odstraňování zubního plaku ve srovnání s ručním zubním kartáčkem

### Čištění zubů bez námahy

- Snadný přechod na elektrické kartáčky
- Naváděné čištění
- Vyberte si ideální způsob čištění

### Navrženo pro váš životní styl

- Výdrž baterie 21 dní

### Užijte si péči Sonicare

- Šetrně odstraňuje až 5x více plaku\*
- Sonicare – činnost kapaliny
- Pomozte chránit své dásně díky našemu senzoru přítlaku


# Přednosti

## Rozlučte se s plakem




Tento elektrický zubní kartáček je vybaven naší hlavicí W. Díky hustému osázení štětinkami dokáže odstranit až 5x více zubního plaku\* a zároveň poskytuje svěží čistotu celým ústům.

## Sonicare – činnost kapaliny



Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně a pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 31 000 pohybů vláken. Působení tekutiny Sonicare podporuje čistící výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

## Tlakový senzor



Je snadné začít na zuby příliš tlačit, a proto je tento zubní kartáček Philips Sonicare vybaven inteligentním optickým senzorem, který dokáže

detekovat nadměrný tlak. Když začnete moc tlačit, senzor vás pomocí jemných vibrací upozorní, abyste tlak zmírnili a ochránili tak své dásně.

## Režimy a intenzity



Užijte si příjemné čištění se 4 nastaveními kartáčku. Vyberte si mezi režimem Gentle a Clean a jedním ze dvou nastavení intenzity. Chcete vyšší intenzitu čištění nebo specifické zaměření? Není problém.

## Snadný začátek



Program snadného začátku s kartáčky Sonicare je určen pro ty, kteří s elektrickým kartáčkem teprve začínají. Program vám nabízí možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 čištění.

## Funkce SmartTimer a QuadPacer



Dovedte své čištění k dokonalosti pomocí časovačů Sonicare. Každých 30 sekund vás funkce BrushPacer vyzve, abyste začali čistit novou oblast. Po 2 minutách vás funkce SmartTimer upozorní, že je čištění hotovo.

## Výdrž baterie



Dopřejte si až 21 dní pravidelného čištění zubů po jednom plném nabití. Přichází nová úroveň pohodlí při čištění zubů.

# 4100

Nabíjecí zubní kartáček

HX4042/41

## Specifikace

### Stupně intenzity

**Nízká:** Pro citlivé zuby a dásně

### Stupně intenzity

**Střední:** Pro každodenní čištění

### Spotřeba

**Napětí:** 100–240 V

### Technické údaje

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):**

21 dní

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Spotřeba energie:** Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W (automaticky do 1 minuty)

### Design a provedení

**Barva:** Bílá

### Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

### Snadné použití

**Tělo kartáčku:** Tenký ergonomický design

**Kompatibilita s tělem kartáčku:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Indikátor baterie:** Prosvětlená ikona udává životnost baterie

**Časovač:** Funkce SmarTimer a QuadPacer

### Balení obsahuje

**Tělo kartáčku:** 1 nabíjecí kartáček 4100

**Kartáčková hlavice:** 2 hlavice Optimal White W

**Nabíječka:** 1

### Výkon čištění

**Odstraňování zubního plaku:** Odstraňuje až 5x více plaku\*

### Režimy

**Clean:** Pro výjimečné každodenní čištění

**Gum Health:** Jemně masíruje dásně

