

PHILIPS

sonicare



Nabíjecí zubní
kartáček

4100

Jemně odstraňuje 5x více plaku

Tlakový senzor

4 nastavení čištění zubů

Snadný začátek



HX4044/41

Základní péče pro zdravé zuby a dásně

Šetrně odstraňuje až 5x více plaku*

Přechod na elektrické čištění zubů je se základní řadou Philips Sonicare 4000 Series snadný. Užijte si až 5x účinnější odstraňování zubního plaku ve srovnání s ručním zubním kartáčkem

Čištění zubů bez námahy

- Snadný přechod na elektrické kartáčky
- Naváděné čištění
- Vyberte si ideální způsob čištění

Navrženo pro váš životní styl

- Výdrž baterie 21 dní

Užijte si péči Sonicare

- Šetrně odstraňuje až 5x více plaku*
- Sonicare – činnost kapaliny
- Pomozte chránit své dásně díky našemu senzoru přítlaku


Přednosti

Rozlučte se s plakem




Tento elektrický zubní kartáček je vybaven naší hlavicí W. Díky hustému osázení štětinkami dokáže odstranit až 5x více zubního plaku* a zároveň poskytuje svěží čistotu celým ústům.

Sonicare – činnost kapaliny



Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně a pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 31 000 pohybů vláken. Působení tekutiny Sonicare podporuje čistící výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

Tlakový senzor



Je snadné začít na zuby příliš tlačit, a proto je tento zubní kartáček Philips Sonicare vybaven inteligentním optickým senzorem, který dokáže

detekovat nadměrný tlak. Když začnete moc tlačit, senzor vás pomocí jemných vibrací upozorní, abyste tlak zmírnili a ochránili tak své dásně.

Režimy a intenzity



Užijte si příjemné čištění se 4 nastaveními kartáčku. Vyberte si mezi režimem Gentle a Clean a jedním ze dvou nastavení intenzity. Chcete vyšší intenzitu čištění nebo specifické zaměření? Není problém.

Snadný začátek



Program snadného začátku s kartáčky Sonicare je určen pro ty, kteří s elektrickým kartáčkem teprve začínají. Program vám nabízí možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 čištění.

Funkce SmartTimer a QuadPacer



Dovedte své čištění k dokonalosti pomocí časovačů Sonicare. Každých 30 sekund vás funkce BrushPacer vyzve, abyste začali čistit novou oblast. Po 2 minutách vás funkce SmartTimer upozorní, že je čištění hotovo.

Výdrž baterie



Dopřejte si až 21 dní pravidelného čištění zubů po jednom plném nabití. Přichází nová úroveň pohodlí při čištění zubů.

4100

Nabíjecí zubní kartáček

HX4044/41

Specifikace

Stupně intenzity

Nízká: Pro citlivé zuby a dásně

Stupně intenzity

Střední: Pro každodenní čištění

Spotřeba

Napětí: 100–240 V

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití):
21 dní

Spotřeba energie: Pohotovostní režim bez
displeje <0,5 W (automaticky do 1 minuty)

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Bílá

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací
hlavice kartáčku

Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává
životnost baterie

Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design

Časovač: Funkce SmarTimer a QuadPacer

Balení obsahuje

Tělo kartáčku: 1 nabíjecí kartáček 4100

Kartáčková hlavice: 2 hlavice Optimal White W
cestovní pouzdro: 1

Nabíječka: 1

Výkon čištění

Odstraňování zubního plaku: Odstraňuje až 5x
více plaku*

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Gum Health: Jemně masíruje dásně

