

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
rechargeable

4100

Élimine en douceur 5 fois plus de  
plaque dentaire

Capteur de pression

4 modes de brossage

Fonction EasyStart



HX4042/52

## Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

Élimine en douceur jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*

Passez facilement au brossage électrique avec la brosse à dents indispensable Philips Sonicare série 4000. Elle élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

### Pour un brossage sans effort

- Passage facile au brossage électrique
- Séances de brossage guidées
- Choisissez votre expérience de brossage idéale

### Adaptée à votre rythme de vie

- Autonomie de 21 jours

### Prenez soin de votre santé bucco-dentaire avec Philips Sonicare

- Élimine en douceur jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*
- Action de fluide Philips Sonicare
- Protégez vos gencives avec notre capteur de pression


4100

Brosse à dents rechargeable

HX4042/52

## Points forts

### Dites adieu à la plaque dentaire




Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse W. Elle se compose de brins densément implantés pour éliminer jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*, tout en nettoyant vos dents en profondeur.

### Action de fluide Philips Sonicare



Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

### Protégez vos gencives avec notre capteur de pression



Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur de


pression avec retour haptique qui détecte l'excès de pression. Si vous brossez trop fort, de légères vibrations vous rappelleront de réduire la pression pour mieux protéger vos gencives.

### Modes et intensités




Profitez d'un nettoyage agréable grâce aux 4 réglages de brossage. Choisissez le mode Gentle ou Clean, puis sélectionnez l'une des deux intensités disponibles. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible.

### Fonction EasyStart




Le programme EasyStart de Philips Sonicare est conçu pour vous accompagner dans vos premiers pas avec une brosse à dents électrique. Le programme vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage au fil de vos 14 premières utilisations.

### SmartTimer et QuadPacer



Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 30 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmartTimer vous indique que votre session est terminée.

### Autonomie de la batterie



Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

4100

Brosse à dents rechargeable

HX4042/52

# Caractéristiques

## Intensités

**Faible:** Pour les dents et gencives sensibles

## Intensités

**Moyenne:** Pour un nettoyage quotidien

## Alimentation

**Tension:** 100-240 V

## Spécificités techniques

**Batterie:** Rechargeable

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** 21 jours

**Type de batterie:** Lithium ION

**Consommation d'énergie:** Veille sans affichage  
<0,5 W (automatique au bout d'une minute)

## Design et finition

**Couleur:** Noir

## Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Compatibilité du manche:** Têtes de brosse faciles à clipser

**Indicateur d'autonomie:** Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

**Minuteur:** SmarTimer et QuadPacer

## Accessoires inclus

**Manche:** 1 brosse à dents rechargeable 4100

**Tête de brosse:** 2 W Optimal White

**Chargeur:** 1

## Performances de brossage

**Élimination de la plaque dentaire:** Élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**Gum Health:** Masse délicatement vos gencives

