

PHILIPS

sonicare



Wiederaufladbare
Zahnbürste

4100

Entfernt sanft 5x mehr Plaque

Drucksensor

4 Putzeinstellungen

Easy-Start



HX4043/48

Grundlegende Pflege für gesunde Zähne und Zahnfleisch

Entfernt sanft bis zu 5x mehr Plaque*

Wechseln Sie mit der Philips Sonicare 4000 Series zu mühelosem elektrischem Zähneputzen. Genießen Sie bis zu 5x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste.

Putzen leicht gemacht

- Einfacher Wechsel zu elektrischem Zähneputzen
- Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis
- Angeleitete Putzeinheiten

Für Ihren Lifestyle entwickelt

- 21 Tage Akkulaufzeit

Fühlen Sie die Pflege von Sonicare

- Entfernt sanft bis zu 5x mehr Plaque*
- Sonicare Fluid Action

Besonderheiten

Verabschieden Sie sich von Plaque



Diese elektrische Zahnbürste wird mit unserem W Bürstenkopf geliefert. Die dicht angeordneten Borsten sorgen für bis zu 5x mehr Plaqueentfernung*, während sie Ihren gesamten Mund mit einer erfrischenden Reinigung versorgt.

Sonicare Fluid Action



Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effektiv Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit 31.000 Bürstenkopfbewegungen. Die Sonicare Fluid Action unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.

Modi und Intensitäten



Genießen Sie eine angenehme Reinigung mit 4 Putzmodi. Wählen Sie zwischen den Modi "Gentle" und "Clean" und zwei weiteren Intensitätsstufen. Egal, ob Sie etwas mehr

Druckkraft benötigen oder einen bestimmten Fokus für Ihre Reinigung wünschen, Sie erhalten genau das gewünschte Erlebnis.

Easy-Start




Das Sonicare Easy-Start-Programm wurde für alle entwickelt, die zum ersten Mal mit einer elektrischen Zahnbürste putzen. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung bei den ersten 14 Reinigungen.

2-Minuten-Timer und QuadPacer



Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 30 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.

Akkulaufzeit



Eine vollständige Ladung hält bis zu 21 Tage bei regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort bei Ihrer täglichen Putzroutine.

Daten

Intensitätsstufen

Niedrig: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Intensitätsstufen

Mittel: Für die tägliche Reinigung

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Technische Daten

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 21 Tage

Batterie: Wiederaufladbar

Energieverbrauch: Standby ohne Display <0,5 W (automatisch erreicht innerhalb 1 Minute)

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Marineblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Timer: 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer

Artikel enthalten

Handstück: 1 4100 wiederaufladbare Zahnbürste

Reiseetui: 1

Bürstenkopf: 1 Optimal White W

Ladegerät: 1

Reinigungsleistung

Plaque-Entfernung: Bis zu 5 x mehr Plaque-Entfernung*

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Massiert sanft das Zahnfleisch

