

PHILIPS

sonicare



Genopladelig
tandbørste

4100

Fjerner skånsomt 5 gange mere
plak

Tryksensor

4 børsteindstillinger

Easy Start



HX4041/48

Viktig pleje til sunde tænder og sundt tandkød

Fjerner skånsomt op til 5 gange mere plak*

Skift nemt til elektrisk børstning med Essential Philips Sonicare 4000 Series. Oplev op til 5 gange mere effektiv fjernelse af plak sammenlignet med en manuel tandbørste

Ubesværet børstning

- Skift nemt til elektrisk børstning
- Tandbørstning med vejledning
- Vælg din ideelle børstning

Tilpasset din livsstil

- 21-dages batterilevetid

Mærk, hvordan Sonicare gør en forskel

- Fjerner skånsomt op til 5 gange mere plak*
- Sonicare Fluid Action
- Pas godt på dit tandkød med vores tryksensor

Vigtigste nyheder

Sig farvel til plak




Denne elektriske tandbørste leveres med vores W-børstehoved. Det har tætpakkede børstehår, der giver op til 5 gange mere effektiv fjernelse af plak*, mens hele munden behandles med en forfriskende børstning.

Sonicare Fluid Action



Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 31.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

Tryksensor



Det er nemt at børste for hårdt, så denne Philips Sonicare-tandbørste har en smart optisk sensor, der registrerer for højt tryk. Hvis du børster for hårdt, får du besked gennem svage vibrationer som en påmindelse om at lade trykket, så dit tandkød forbliver beskyttet.

Indstillinger og intensiteter



Få en behagelig børstning med 4 børsteindstillinger. Vælg mellem tilstandene Gentle og Clean og en af to intensitetsindstillinger. Uanset om du ønsker lidt mere kraft eller et specifikt fokusområde for din børstning, kan du få det.

Easy Start




Sonicare Easy Start-programmet er designet til dem, der ikke tidligere har børstet tænder med en elektrisk tandbørste. Programmet giver dig mulighed for en gradvis, blid forøgelse af børstestyrken i løbet af de første 14 børstninger.

SmartTimer og QuadPacer



Gør børstning perfekt med Sonicares timere. Hvert 30 sekund beder BrushPacer dig om at børste et nyt område. Efter 2 minutter fortæller SmartTimer, at din børstning er fuldført.

Batterilevetid



Få op til 21 dages regelmæssig børstning på en fuld opladning, hvilket gør din daglige børstning endnu mere bekvem.

4100

Genopladelig tandbørste

HX4041/48

Specifikationer

Intensiteter

Lav: Til følsomme tænder og følsomt tandkød

Intensiteter

Mellem: Til rensning hver dag

Strøm

Spænding: 100-240 V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): 21 dage

Batteritype: Litiumion

Energiforbrug: Standby-tilstand uden skærm
<0,5 W (nås automatisk inden for 1 minut)

Design og finish

Farve: Marineblå

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Batteriindikator: Illumineret ikon indikerer batterilevetid

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Timer: SmarTimer og QuadPacer

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 4100 genopladelig elektrisk tandbørste

Børstehoved: 1 Optimal White W2

Oplader: 1

Rensydelse

Fjernelse af plak: Op til 5 gange bedre bekæmpelse af plak*

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Gum Health: Masserer forsigtigt dit tandkød

