

# PHILIPS

## sonicare



Escova de dentes  
recarregável

4100

Elimina 5 vezes mais placa  
bacteriana

Sensor de pressão

4 definições de escovagem

Início rápido



HX4043/49

## Essential Care para dentes e gengivas saudáveis

Elimina suavemente até 5x mais placa bacteriana\*

Mude para uma escovagem elétrica sem esforço com a Philips Sonicare Essential Série 4000. Desfrute de até 5 vezes mais remoção da placa bacteriana em comparação com uma escova de dentes manual

### Escovagem sem esforço

- Mudança fácil para escova de dentes elétrica
- Escolha a sua experiência de limpeza ideal
- Sessões de escovagem orientadas

### Desenvolvida para o seu estilo de vida

- 21 dias de vida útil da bateria

### Sinta o cuidado da Sonicare

- Elimina suavemente até 5x mais placa bacteriana\*
- Ação do fluido Sonicare
- Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão

# Destaques

## Diga adeus à placa bacteriana




Esta escova de dentes elétrica é fornecida com uma cabeça de escova W. Utiliza cerdas densas para proporcionar até 5 vezes mais remoção da placa bacteriana\*, enquanto trata toda a boca para uma limpeza refrescante.

## Ação do fluido Sonicare



As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente, mas de forma eficaz, e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas por minuto. A ação do fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

## Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão



É fácil escovar com demasiada força, por isso, esta escova de dentes Philips Sonicare tem um sensor de pressão com feedback háptico para

detetar pressão excessiva. Se estiver a escovar com demasiada força, esta escova indica-o através de vibrações suaves como forma de lembrete para aliviar a pressão e proteger as suas gengivas.

## Modos e intensidades



Desfrute de uma limpeza agradável com 4 definições de escovagem. Escolha entre o modo Gentle e Clean e uma das duas definições de intensidade. Quer pretenda um pouco mais de vigor ou um foco específico para a sua limpeza, ambos são possíveis.

## Início rápido



O programa Sonicare Easy-start foi concebido para quem é novo na escovagem com uma escova de dentes elétrica. O programa permite-lhe optar por um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 limpezas.

## SmarTimer e QuadPacer



Escove durante o tempo adequado com os temporizadores de limpeza da Sonicare. A cada 30 segundos, o BrushPacer solicitará que limpe uma nova área. Após 2 minutos, o SmartTimer indica que a sua sessão está concluída.

## Duração da pilha



Desfrute de até 21 dias de escovagem regular após uma única carga completa, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.

4100

Escova de dentes recarregável

HX4043/49

# Especificações

## Intensidades

**Baixa:** Para dentes e gengivas sensíveis

## Intensidades

**Média:** Para limpeza diária

## Alimentação elétrica

**Voltagem:** 100-240 V

## Especificações técnicas

**Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia):** 21 dias

**Pilha:** Recarregável

**Tipo de pilha:** Iões de lítio

**Consumo de energia:** Em modo de espera sem ecrã <0,5 W (atingido automaticamente em 1 minuto)

## Design e acabamento

**Cor:** Lilás exuberante

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

## Fácil de utilizar

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Compatibilidade da pega:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Indicador de bateria:** Ícone iluminado indica a carga da bateria

**Temporizador:** SmartTimer e QuadPacer

## Itens incluídos

**Pega:** 1 escova de dentes recarregável 4100

**Estojo de viagem:** 1

**Cabeça de escova:** 1 Optimal White W

**Carregador:** 1

## Desempenho de limpeza

**Remoção da placa dentária:** Remove até 5 vezes mais placa bacteriana\*

## Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excecional

**Saúde das gengivas:** Massaja suavemente as suas gengivas

