

PHILIPS

sonicare



Звукова четка за
зъби

2100

Нежно отстранява 3 пъти
повече плака

2 степени на интензивност

Лесно стартиране

SmartTimer и Quadpacer



HX4022/03

Необходима грижа за здрави зъби и венци

Нежно отстранява до 3 пъти повече плака*

Преминете към електрическо миене на зъби без усилие с основната серия Philips Sonicare 2000. Насладете се на до 3 пъти повече премахване на плака в сравнение с ръчна четка за зъби

Четкането вече е безпроблемно

- Изберете идеалното почистване за вас
- Лесно преминаване към електрическа четка за зъби
- Насочвани сесии за четкане

Създадена за вашия начин на живот

- 14-дневен живот на батерията

Почувствайте грижата на Sonicare

- Нежно отстранява до 3 пъти повече плака*
- Действие на течността на Sonicare

Акценти

Кажете сбогом на плаката



Тази електрическа четка за зъби се предлага с нашата глава за четка Intercare. Изключително дългите косъмчета помагат за по-ефективното отстраняване на плака между зъбите и в труднодостъпните места.

Действие на течността на Sonicare



Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 31 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

Настройки за интензивност



Насладете се на приятно почистване с 2 настройки на интензивността. Изберете между средна и ниска. Независимо дали искате малко повече енергия, или специфичен фокус за почистването, можете да го имате.

Лесно стартиране



Програмата за лесно стартиране на Sonicare е предназначена за хора, които за първи път използват електрическа четка за зъби. Програмата ви дава възможност за постепенно и леко увеличаване на силата на четкане през първите 14 почиствания.

SmartTimer и QuadPacer



Увеличете времето на сесията за почистване с таймерите за почистване на Sonicare. На всеки 30 секунди BrushPacer ще ви подканя да почистите нова зона. След 2 минути SmartTimer ще покаже, че сесията е приключила.

Живот на батерията



Насладете се на но 14 дни редовно миене на зъбите с едно пълно зареждане. Внесете ново ниво на удобство в миенето на зъбите.

Спецификации

Степени на интензивност

Ниски: За чувствителни зъби и венци

Степени на интензивност

Средно: За ежедневно почистване

Захранване

Напрежение: 100 – 240 V

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 14 дни

Консумация на енергия: Режим на готовност без дисплей <0,5 W (автоматично достигнат в рамките на 1 минута)

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Светло розово

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светещата икона показва състоянието на батерията

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Таймер: SmartTimer и QuadPacer

Включени в комплекта

Дръжка: 1 четка за зъби с акумулаторна батерия 2100

Глава на четка: 2 InterCare

Зарядно устройство: 1

Работни показатели при почистване

Отстраняване на плаката: До 3 пъти повече премахване на плака*

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

