

# PHILIPS

## sonicare



### Brosse à dents rechargeable

3100

Élimine en douceur 5 fois plus de  
plaque dentaire

Capteur de pression

3 réglages d'intensité

Fonction EasyStart



HX4032/21

### Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

Élimine en douceur jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*

Passez facilement au brossage électrique avec la brosse à dents indispensable Philips Sonicare série 3000. Elle élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

#### Pour un brossage sans effort

- Passage facile au brossage électrique
- Séances de brossage guidées
- Choisissez votre expérience de brossage idéale

#### Adaptée à votre rythme de vie

- Autonomie de 14 jours

#### Prenez soin de votre santé bucco-dentaire avec Philips Sonicare

- Élimine en douceur jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*
- Action de fluide Philips Sonicare

# Points forts

## Dites adieu à la plaque dentaire



Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse W. Elle se compose de brins densément implantés pour éliminer jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*, tout en nettoyant vos dents en profondeur.

## Action de fluide Philips Sonicare



Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

## Réglages d'intensité



Profitez d'un nettoyage agréable avec 3 réglages d'intensité. Choisissez entre une intensité forte, moyenne et faible. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible.

## Fonction EasyStart



Le programme EasyStart de Philips Sonicare est conçu pour vous accompagner dans vos premiers pas avec une brosse à dents électrique. Le programme vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage au fil de vos 14 premières utilisations.

## SmartTimer et QuadPacer



Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 30 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

## Autonomie de la batterie



Une seule charge offre jusqu'à 14 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

# Caractéristiques

## Intensités

**Fort:** Pour un nettoyage renforcé

**Faible:** Pour les dents et gencives sensibles

## Intensités

**Moyenne:** Pour un nettoyage quotidien

## Alimentation

**Tension:** 100-240 V

## Spécificités techniques

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** 14 jours

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium ION

**Consommation d'énergie:** Veille sans affichage <0,5 W (automatique au bout d'une minute)

## Design et finition

**Couleur:** Blanc

## Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Indicateur d'autonomie:** Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

**Compatibilité du manche:** Têtes de brosse faciles à clipser

**Minuteur:** SmarTimer et QuadPacer

## Accessoires inclus

**Manche:** 1 brosse à dents rechargeable 3100

**Tête de brosse:** 2 W Optimal White

**Chargeur:** 1

## Performances de brossage

**Élimination de la plaque dentaire:** Élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

