

PHILIPS

sonicare



Επαναφορτιζόμενη
οδοντόβουρτσα

3100

Αφαιρεί απαλά 5 φορές
περισσότερη πλάκα
Αισθητήρας πίεσης
3 επίπεδα έντασης
Εύκολη εκκίνηση



HX4031/21

Απαραίτητη φροντίδα για υγιή δόντια και ούλα Αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη πλάκα*

Απολαύστε ηλεκτρικό βούρτσισμα χωρίς κόπο, με την απαραίτητη Philips Sonicare Σειρά 3000 Απολαύστε έως και 5 φορές πιο αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

Το βούρτσισμα έγινε παιχνιδάκι

- Εύκολη μετάβαση στο ηλεκτρικό βούρτσισμα
- Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς
- Καθοδηγούμενο βούρτσισμα

Σχεδιασμένη για τον τρόπο ζωής σας

- 14 ώρες διάρκεια μπαταρίας

Νιώστε τη φροντίδα της Sonicare

- Αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη πλάκα*
- Ρευστή δράση Sonicare
- Προστατέψτε τα ούλα σας με τον αισθητήρα πίεσής μας

Χαρακτηριστικά

Πείτε αντίο στην πλάκα




Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα κυκλοφορεί με την κεφαλή βουρτσίσματος W. Χρησιμοποιεί πυκνές τρίχες για να αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη πλάκα*, ενώ παράλληλα καθαρίζει ολόκληρο το στόμα για αναζωογονητικό αποτέλεσμα.

Ρευστή δράση Sonicare



Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 31.000 κινήσεις των τριχών ανά λεπτό. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

Προστατέψτε τα ούλα σας με τον αισθητήρα πίεσής μας



Είναι εύκολο να βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, γι' αυτό η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση

πίεσης με απτική ανατροφοδότηση που εντοπίζει την υπερβολική πίεση. Αν βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, θα σας ειδοποιήσει με ήπιες δονήσεις, ως υπενθύμιση να μειώσετε την πίεση, ώστε τα ούλα σας να παραμένουν προστατευμένα.

Ρυθμίσεις έντασης



Απολαύστε έναν ευχάριστο καθαρισμό με 3 ρυθμίσεις έντασης. Επιλέξτε ανάμεσα σε Υψηλή, Μεσαία και Χαμηλή. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ένταση είτε μια συγκεκριμένη εστίαση για τον καθαρισμό σας, μπορείτε να την έχετε.

Εύκολη εκκίνηση



Το πρόγραμμα εύκολης εκκίνησης Sonicare είναι σχεδιασμένο για όσους είναι καινούργιοι στο βούρτσισμα με μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Το πρόγραμμα σάς δίνει την επιλογή σταδιακής, απαλής αύξησης της ισχύος βουρτσίσματος κατά τους πρώτους 14 καθαρισμούς σας.

SmartTimer και QuadPacer



Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 30 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σάς προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.

Διάρκεια μπαταρίας



Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 14 ημέρες μετά από μία μόνο πλήρη φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.

3100

Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

HX4031/21

Προδιαγραφές

Εντάσεις

Δυνατά: Για ακόμα καλύτερο καθαρισμό

Χαμηλά: Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Εντάσεις

Μέτρια: Για καθημερινό καθαρισμό

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): 14 ημέρες

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Κατανάλωση ενέργειας: Αναμονή χωρίς ένδειξη <0,5 W (επιτυγχάνεται αυτόματα εντός 1 λεπτού)

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Χρώματα: Λευκό

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Συμβατότητα λαβής: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Ένδειξη μπαταρίας: Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας

Χρονομετρητής: SmarTimer και QuadPacer

Περιλαμβάνεται

Λαβή: 1 επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα 3100

Κεφαλή βουρτσίσματος: 1 Optimal White W

Βάση σύνδεσης: 1

Καθαριστική απόδοση

Αφαίρεση της πλάκας: Αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα*

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

