

PHILIPS

sonicare



серії 3100

Набір звукових зубних щіток

До 5 разів ефективніше видалення нальоту¹

Технологія Sonicare 31 000 рухів щетинок за хвилину

3 рівні інтенсивності

Датчик натиску



HX4072/42

Щоденний догляд для здорових зубів і ясен

Делікатно видаляє до 5 разів більше нальоту¹

Перейдіть на чищення зубів електричною зубною щіткою без зусиль із Philips Sonicare серії 3100. Насолоджуйтесь комфортним чищенням та до 5 разів ефективнішим видаленням нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою¹

Чистка без зусиль

- Програма Легкий старт
- Таймери SmarTimer та QuadPacer
- Налаштування інтенсивності

Створено для вашого стилю життя

- Тривала робота від акумулятора

Відчуйте турботу Sonicare

- Попрощайтесь з нальотом
- Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action
- Датчик натиску

Основні особливості

Попрощайтеся з нальотом




Ця електрична зубна щітка має в комплекті насадку для освітлення кольору зубів. Щільно розташовані щетинки забезпечують до 5 разів ефективніше видалення нальоту¹, водночас даруючи всій порожнині рота відчуття чистоти.

Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action



Зубні щітки Philips Sonicare очищують делікатно, але ефективно, доглядаючи за зубами та яснами завдяки 31 000 рухам щетинок за хвилину. Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action спрямовує рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для кращого очищення.

Датчик натиску




Ви не завжди можете помітити, що сильно тиснете на зуби під час чищення. Звукова зубна щітка Philips Sonicare оснащена розумним оптичним датчиком, який визначає надмірний натиск. Датчик попереджає вас про це за допомогою тактильних вібрацій. Послабте натиск — і ваші ясна залишаться захищеними!

Налаштування інтенсивності




Насолоджуйтесь комфортним чищенням із трьома рівнями інтенсивності. Обирайте між високим, середнім і низьким рівнями — залежно від того, чи хочете більш потужне очищення, чи делікатний догляд для чутливих ділянок.

Програма Легкий старт




Програма Легкий старт створена для тих, хто вперше користується електричною щіткою. Вона поступово збільшує потужність чищення протягом перших 14 сеансів, забезпечуючи м'яке звикання.

Таймери SmarTimer та QuadPacer



Досягайте ідеальної тривалості чищення завдяки таймерам Sonicare. Кожні 30 секунд BrushPacer нагадує перейти до нової ділянки, а через 2 хвилини SmarTimer сигналізує про завершення сеансу

Тривала робота від акумулятора



Отримайте до 14 днів регулярного чищення після повної зарядки² — це новий рівень зручності у вашій щоденній гігієні.

Специфікації

Рівні інтенсивності

Високий: Ще більш ефективне чищення
Низький: Для чутливих зубів та ясен

Рівні інтенсивності

Середній: Для щоденного чищення

Потужність

Напруга: 100–240 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 14 днів
Батарея: Можна заряджати
Споживання енергії: Режим очікування без

відображення <0,5 Вт (автоматично досягається протягом 1 хвилини)
Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Чорний і світло-рожевий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки
Індикатор батареї: Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
Ручка: Тонка ергономічна конструкція
Таймер: SmarTimer та QuadPacer

Елементи в комплекті

Ручка: 2 зубні щітки з акумуляторним живленням 3100
Насадка для щітки: 2 Optimal White W
Дорожній футляр: 2
Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 2

Ефективність чищення

Видалення нальоту: Усуває до 5 разів більше нальоту*

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення



* 1 Заявлені властивості підтверджені ін-віво тестами Philips у порівнянні зі звичайною (мануальною) зубною щіткою після двох тижнів використання.
* 2 Дані розраховані виходячи з двох періодів чищення тривалістю по дві хвилини кожен на день з використанням стандартного режиму чищення.