

PHILIPS

sonicare



Cepillo dental
recargable

3100

Elimina cuidadosamente 5 veces
más placa

Sensor de presión

3 intensidades

Inicio rápido



HX4072/42

Cuidado esencial para dientes y encías sanos

Elimina cuidadosamente hasta 5 veces más placa*

Pásate al cepillado eléctrico sin esfuerzo con el cepillo dental esencial Philips Sonicare serie 3000 que elimina hasta 5 veces más placa que un cepillo dental manual

Cepillado sin esfuerzo

- Transición sencilla al cepillado eléctrico
- Elige tu experiencia de limpieza ideal
- Sesiones de cepillado guiadas

Diseñado para tu estilo de vida

- Duración de la batería: 14 días

Cuídate con Sonicare

- Elimina cuidadosamente hasta 5 veces más placa*
- Acción de fluido Sonicare
- Ayuda a proteger tus encías con el sensor de presión


3100

Cepillo dental recargable

HX4072/42


Destacados

Di adiós a la placa




Este cepillo dental eléctrico incluye el cabezal de cepillado W, que elimina hasta 5 veces más placa* gracias a una mayor densidad de cerdas, al tiempo que te ofrece una limpieza refrescante para toda la boca.

Acción de fluido Sonicare



Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 31 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Ayuda a proteger tus encías con el sensor de presión




Cepillarse demasiado fuerte es bastante normal, por lo que este cepillo dental Philips Sonicare dispone de un sensor de presión con respuesta háptica que detecta la presión excesiva. Si te cepillas con demasiada fuerza, te avisará mediante suaves vibraciones como recordatorio para que alivies la presión y ayudar a proteger tus encías.

Ajustes de intensidad




Disfruta de una limpieza agradable, tanto si necesitas un poco más de potencia como centrarte en un área específica, con 3 ajustes de intensidad: Alta, Media y Baja.

Inicio rápido




El programa de inicio rápido de Sonicare se ha diseñado para quienes nunca han probado un cepillo dental eléctrico: ofrece la opción de aumentar la potencia de cepillado suave y gradualmente durante las primeras 14 sesiones.

SmartTimer y QuadPacer



Clava la duración de la sesión con los temporizadores de limpieza de Sonicare. Cada 30 segundos, BrushPacer te indicará que limpies una zona nueva. Cuando pasen 2 minutos, SmartTimer te indicará que la sesión ha finalizado.

Duración de la batería



Disfruta de hasta 14 días de cepillado normal con una sola carga, lo que añade más comodidad a tu rutina de cepillado.

3100

Cepillo dental recargable

HX4072/42

Especificaciones

Intensidades

Alta: Para mejorar la limpieza

Baja: Para dientes y encías sensibles

Intensidades

Mediano: Para una limpieza diaria

Potencia

Tensión: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días

Tipo de batería: Iones de litio

Consumo de energía: En espera sin pantalla

<0,5 W (se alcanza automáticamente en 1 minuto)

Diseño y acabado

Color: Negro y rosa claro

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Indicador de batería: El icono iluminado indica la vida útil de la batería

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Temporizador: SmarTimer y QuadPacer

Piezas incluidas

Mango: 2 cepillos dentales recargables 3100

Cabezal de cepillado: 2 Blanqueamiento Optimal W

Estuche de viaje: 2

Cargador: 2

Rendimiento de limpieza

Eliminación de la placa: Elimina hasta 5 veces más placa*

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

