

PHILIPS

sonicare



Nabíjateľná zubná
kefka

4100

Jemne odstraňuje 5-krát viac
povlaku

Snímač tlaku

4 nastavení čistenia

Jednoduchý začiatok



HX4044/41

Základná starostlivosť pre zdravé zuby a ďasná

Jemne odstraňuje až 5-krát viac povlaku*

Bez námahy prejdite na elektrické čistenie zubov so základnou sériou Philips Sonicare 4000. Vychutnajte si až 5-krát väčšie odstránenie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Čistenie bez námahy

- Jednoduchý prechod na čistenie elektrickou zubnou kefkou
- Vyberte si ideálny zážitok z čistenia
- Usmerňované čistenie zubov

Navrhnuté pre váš životný štýl

- Výdrž batérie až 21 dní

Pocíťte starostlivosť Sonicare

- Jemne odstraňuje až 5-krát viac povlaku*
- Sonicare Fluid Action
- Pomôžte ochrániť svoje ďasná vďaka nášmu snímaču tlaku


Hlavné prvky

Rozlúčte sa s povlakom




Táto elektrická zubná kefka je vybavená naším kefkovým nadstavcom W. Vďaka hustým vláknam odstraňuje až 5-krát viac povlaku* a zároveň poskytuje osviežujúcu čistotu celej ústnej dutine.

Sonicare Fluid Action



Zubné kefky Philips Sonicare jemne a účinne čistia zuby a ďasná a ošetrojú ich až 31 000 pohybmi vlákien. Technológia Sonicare Fluid Action podporuje čistenie vláknami tým, že vŕhá tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.

Snímač tlaku



Pri čistení je jednoduché príliš tlačiť na kefku, preto má táto zubná kefka Philips Sonicare inteligentný optický snímač, aby rozpoznala


nadmerný tlak. Ak príliš tlačíte na kefku, upozorní vás prostredníctvom jemných vibrácií, aby ste zmiernili tlak a chránili svoje ďasná.

Režimy a intenzity



Vychutnajte si príjemné čistenie vďaka 4 nastaveniam čistenia. Vyberte si medzi režimami Gentle a Clean a jedným z dvoch nastavení intenzity. Či už chcete trochu viac sily alebo konkrétny dôraz na čistotu, môžete to mať.

Jednoduchý začiatok



Program jednoduchého začiatku Sonicare je určený pre tých, ktorí začínajú používať elektrickú zubnú kefku. Program vám dáva možnosť postupného, jemného zvyšovania intenzity čistenia počas prvých 14 čistení.

SmartTimer a QuadPacer



Vďaka časovačom čistenia Sonicare budete mať perfektne načasované čistenie zubov. Každých 30 sekúnd vás BrushPacer upozorní, aby ste prešli na ďalšiu oblasť. Po 2 minútach SmartTimer oznámi, že čistenie je ukončené.

Životnosť batérie



Vychutnajte si až 21 dní bežného čistenia po jednom plnom nabití a prineste tak novú úroveň pohodlia do svojej každodennej ústnej hygieny.

4100

Nabíjateľná zubná kefka

HX4044/41

Technické údaje

Intenzity

Nízka: Na citlivé zuby a ďasná

Intenzity

Stredná: Pre každodennú čistotu

Príkon

Napätie: 100 – 240 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): 21 dní

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Spotreba energie: Pohotovostný režim bez displeja <0,5 W (automaticky dosiahnutý do 1 minúty)

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Podsvietená ikona ukazuje stav batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Časovač: SmartTimer a QuadPacer

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 nabíjateľná zubná kefka 4100

Kefkový nástavec: 2 kefkové nástavce Optimal White W

Cestovné puzdro: 1

Nabíjacia jednotka: 1

Výsledky čistenia

Odstraňovanie povlaku: Odstraňuje až 5x viac povlaku*

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Gum Health: Jemne masíruje ďasná

