



Сменные бритвенные
головки электробритвы

HS740 Blade Refill

Оригинальная продукция
Philips

Для моделей HS5980, HS7980,
HS9980

Лезвия ComfortCut

Антикоррозийная бритвенная
система



HS740/15

Чистое бритье без раздражения кожи

От производителя электробритв №1 в мире*

Сменные бритвенные головки для бритвы для головы Pro оснащены 36 самозатачивающимися лезвиями ComfortCut, изготовленными из шведской стали. Заменяйте их каждые 6 месяцев для поддержания оптимальной производительности бритвы. Головки HS740 подходят для бритв HS5980, HS7980 и HS9980.

Чистое бритьё

- От производителя электробритв №1 в мире*
- Максимальная эффективность при своевременной замене головок

Бережно к коже

- Изготовлены из хирургической шведской стали
- Гладкое и бережное бритье с лезвиями ComfortCut

Комфортно использовать

- Сменные головки для бритв для головы серии 5000, 7000 и 9000
- Можно мыть и использовать в душе

Быстрое и простое использование

- Простой сброс настроек бритвы

Основные особенности

От №1 в мире



Бритва для головы Philips Pro предназначена для гладкого бритья без раздражения кожи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть идеально и излучать уверенность посредством своего уникального образа.

Лезвия ComfortCut



Оцените чистое и комфортное бритье с этой электробритвой Philips, которая оснащена 36 лезвиями ComfortCut, срезающими волоски прямо над поверхностью кожи для гладкого и равномерного бритья.

Антикоррозийная бритвенная система



Лезвия бритвы для головы Philips Pro изготовлены из хирургической шведской стали, которая устойчива к коррозии и не вызывает раздражение кожи

Для использования в душе



Брейтесь в своем стиле. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

Для всех бритв для головы Pro



Сменные бритвенные головки HS740 совместимы с бритвами для головы Pro серии 5000 (HS5980), серии 7000 (HS7980) и серии 9000 (HS9980).

Ваша бритва снова как новая



Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в 6 месяцев.

Простая замена



1. Снимите бритвенный блок с устройства.
2. Поверните замок против часовой стрелки и извлеките рамку-фиксатор. Положите его отдельно в безопасном месте.
3. Установите новые бритвенные головки в бритвенный блок.
4. Установите рамку-фиксатор обратно в бритвенный блок и поверните замок по часовой стрелке.
5. Установите бритвенный блок обратно в устройство.

HS740 Blade Refill

Сменные бритвенные головки электробритвы

HS740/15

Характеристики

Обслуживание

Сменные детали: Заменяйте головки каждые 6 месяцев моделью HS740

Удобство использования

Класс защиты от влаги: Сухое и влажное бритье

Насадки для стайлинга

Лезвие триммера: Самозатачивающееся цельнометаллическое, Лезвия ComfortCut, Антикоррозийная система, Хирургическая шведская сталь

Краткое описание

Участок тела: Голова

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Дата выпуска 2025-10-23
Версия: 2.2.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 87 20689 04449 3

www.philips.com



* Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.