

PHILIPS

sonicare



Ladattava
sähköhammasharja

3100

Poistaa hellävaraisesti 5 kertaa
enemmän plakkia

Paineanturi

3 tehoa

Easy-start



HX4072/42

Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille

Poistaa hellävaraisesti jopa 5 kertaa enemmän plakkia*

Vaihda helposti sähköhammasharjaan Philips Sonicare 3000 Series -mallin avulla. Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Vaivattomampaa hampaiden harjausta

- Helppo vaihto sähköiseen harjaukseen
- Ohjattua harjausta
- Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus

Suunniteltu omaan elämäntyyliisi

- 14 päivän akunkesto

Tunne puhtaus, jonka vain Sonicare voi tarjota

- Poistaa hellävaraisesti jopa 5 kertaa enemmän plakkia*
- Sonicare-nestetoiminto
- Suojaa ikeniä painetunnistimen avulla

Kohokohdat

Heitä hyvästit plakille




Sähköhammasharjassa on W-harjaspää. Sen tiiviit harjakset poistavat jopa 5 kertaa enemmän plakkia* ja jättävät koko suun puhtaaksi ja raikkaaksi.

Sonicare-nestetoiminto



Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 31 000 harjausliikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.

Suojaa ikeniä painetunnistimen avulla



Hampaita tulee helposti harjattua liian kovaa. Siksi tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on paineanturi, joka


havaitsee haptisen palautteen avulla, jos painat liikaa. Hellävarainen värinä ilmoittaa, kun on aika hellittää otetta, ja auttaa samalla suojaamaan ikeniäsi.

Tehoasetukset




Nauti miellyttävästä puhdistuksesta kolmen tehoasetuksen avulla. Voit valita suuren, keskitasoisen tai pienen tehon. Kaipaako lisää tehoa tai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu.

Easy-start




Sonicare easy-start -aloitusohjelma on suunniteltu uusille sähköhammasharjan käyttäjille. Ohjelmassa voit totutella harjaukseen asteittaisten ja hellävaraisten harjaustehon lisäysten avulla 14 ensimmäisen harjauskerran aikana.

SmartTimer ja QuadPacer



Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 30 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmartTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.

Akun käyttöikä



Harjaa säännöllisesti jopa 14 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.

3100

Ladattava sähköhammasharja

HX4072/42

Tekniset tiedot

Tehotasot

Korkea: Tehokkaampaa puhdistusta
Matala: Aristaville ikenille ja hampaille

Tehotasot

M: Päivittäiseen puhdistukseen

Virta

Jännite: 100–240 V

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava
Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää
Akun/pariston tyyppi: Litiumioni
Energiankulutus: Valmiustila ilman näyttöä
<0,5 W (saavutetaan automaattisesti 1 minuutissa)

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Musta ja vaaleanpunainen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen
Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät
Ajastin: SmarTimer ja QuadPacer

Pakkauksen sisältö

Kahva: 2 3100 ladattavaa sähköhammasharjaa
Harjaspää: 2 Optimal White W -harjaspäätä
Kuljetuskotelo: 2
Laturi: 2

Puhdistusteho

Plakin poisto: Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia*

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

