

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
rechargeable

Series 7100

Élimine jusqu'à 1000 % de plaque  
dentaire en plus\*

Des gencives jusqu'à 600 % plus  
saines\*\*

Technologie Philips Sonicare  
nouvelle génération

Témoin visuel du capteur de  
pression



HX7421/06

## Un soin avancé pour des gencives plus saines\*\*\*

Élimine en douceur jusqu'à 1000 % de plaque dentaire en plus\*

Préservez la santé de vos gencives à chaque brossage. La technologie Philips Sonicare nouvelle génération offre un nettoyage puissant et doux, même dans les zones difficiles d'accès, pour des gencives jusqu'à 600 % plus saines\*\* et jusqu'à 1000 % de plaque dentaire en moins\*.

### Feature

- Choisissez votre expérience de brossage idéale
- Des analyses de brossage au creux de la main.
- Séances de brossage guidées
- Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

### Feature


- 21 jours d'autonomie en utilisation classique
- Prenez soin de vos dents, même en déplacement et pour plus longtemps

### Feature

- Des gencives jusqu'à 600 % plus saines\*\*
- Technologie Philips Sonicare nouvelle génération
- Protégez vos gencives avec le capteur de pression


# Caractéristiques

### Prenez encore mieux soin de vos gencives



Renforcez la santé de vos gencives avec cette tête de brosse spéciale G3 Gum Health. Sa disposition permet aux brins extérieurs de brosser vos gencives, même lorsque vous vous concentrez sur vos dents. Résultat : des gencives jusqu'à 600 % plus saines en deux semaines d'utilisation\*\*. Sa flexibilité conçue avec précision vous permet également d'éliminer jusqu'à 1000 % de plaque dentaire en plus qu'une brosse à dents manuelle\*.


### Technologie Philips Sonicare nouvelle génération



Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, qui offre un brossage fiable et régulier pour des résultats visibles. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous


brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme de 62 000 mouvements de brosse par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.

### Témoin visuel du capteur de pression



La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.


### Modes et niveaux d'intensité



Boostez vos séances de brossage grâce aux 12 réglages de votre brosse. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur

un endroit particulier, c'est possible. Optez pour le mode Clean, Sensitive, Gum Health ou White, puis choisissez l'un des trois niveaux d'intensité.

### Application Philips Sonicare



Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare. Elles fonctionnent en duo pour un brossage guidé, des trucs et astuces, ainsi que du contenu personnalisé. Avec Philips Sonicare, rien ne peut vous arrêter.

### Étui de voyage avec chargeur



Notre étui de voyage avec port de charge intégré vous permet de charger votre appareil partout où vous allez. Il est suffisamment robuste pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare, tout en restant assez compact pour se glisser dans n'importe quel sac : c'est le compagnon de voyage idéal.

## Series 7100

Brosse à dents rechargeable

HX7421/06


# Caractéristiques

### SmarTimer et BrushPacer



Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 20 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

### Indicateur de remplacement



Saviez-vous que les têtes de brosse perdent en efficacité au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de la tête de brosse. Elle

enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque c'est nécessaire.

### Autonomie de 21 jours



Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

## Spécifications

### Intensités

**Fort:** Pour un nettoyage renforcé

**Moyenne:** Pour un nettoyage quotidien

**Faible:** Pour les dents et gencives sensibles

### Alimentation

**Tension:** 100-240 V

### Spécificités techniques

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** 21 jours

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium ION

**Consommation d'énergie:** Veille sans affichage 0,08 W

### Design et finition

**Couleur:** Noir

### Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

### Compatibilité

**Technologie Bluetooth® sans fil:** Application de brossage connectée

**Compatibilité Android:** Téléphones Android avec

Bluetooth® 4.0 et plus, Recherchez

Philips Sonicare dans le Google Play Store pour des informations plus détaillées sur la compatibilité avec les systèmes d'exploitation.

**Compatibilité iOS:** iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus, Recherchez Philips Sonicare dans l'App Store pour des informations plus détaillées sur la compatibilité avec iOS.

### Facile d'utilisation

**Indicateur d'autonomie:** Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

**Compatibilité du manche:** Têtes de brosse faciles à clipser

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Étui de voyage:** Étui de voyage avec chargeur

**Minuteur:** BrushPacer et SmarTimer

**Charge USB-A:** Adaptateur secteur non inclus

### Accessoires inclus

**Manche:** 1 brosse à dents rechargeable 7100

**Étui de voyage:** 1 coffret de voyage avec chargeur

**Tête de brosse:** 2 G3 Premium Gum Care

**Chargeur:** 1 chargeur USB-A

### Performances de brossage

**Élimination de la plaque dentaire:** Jusqu'à 1 000 % plus efficace\*

**Gum Health:** Des gencives jusqu'à 600 % plus saines\*\*

**Vitesse:** 62 000 mouvements de brosse par minute

### Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**Blanc:** Pour éliminer les taches de surface

**Gum Health:** Masse délicatement vos gencives

**Sensitive:** Pour les dents et gencives sensibles

### Technologie de capteur intelligent

**Indicateur de pression:** L'anneau lumineux

s'allume en violet, Vibration et son de pulsation

**Rappel de remplacement:** La technologie

BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

### Application Philips Sonicare

**Suivi et rapports de progression:** Surveille vos habitudes de brossage au fil du temps pour vous aider à maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire.

