

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
rechargeable

Series 6500

Élimine 10 fois plus de plaque*

Douce pour les gencives et dents
sensibles

Technologie Philips Sonicare
nouvelle génération

Témoin visuel du capteur de
pression



HX7411/09

Soins avancés pour les dents et les gencives sensibles

Élimine en douceur 10 fois plus de plaque dentaire*

Un nettoyage en profondeur peut rester doux pour les dents et les gencives sensibles, et éliminer 10 fois plus de plaque dentaire*. Avec notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération pour un nettoyage puissant et doux, même dans les zones difficiles d'accès.

Pour un brossage sans effort

- Choisissez votre expérience de brossage idéale
- Séances de brossage guidées
- Des analyses de brossage au creux de la main.
- Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

Adaptée à votre rythme de vie

- Prenez soin de vos dents, même en déplacement
- 21 jours d'autonomie en utilisation classique

Prenez soin de votre santé bucco-dentaire avec Philips Sonicare

- Nettoyage ultra-doux des dents sensibles
- Technologie Philips Sonicare nouvelle génération
- Protégez vos gencives avec le capteur de pression


Series 6500

Brosse à dents rechargeable

HX7411/09

Points forts

Un soin particulier pour les dents sensibles



Un nettoyage en profondeur n'est pas incompatible avec les dents et les gencives sensibles. Cette tête de brosse S2 Sensitive est dotée d'un design unique avec des brins longs, fins et ultra-souples qui garantissent un brossage agréable. Avec plus de 3 000 brins densément implantés, elle vous permet d'éliminer 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle*.


Technologie Philips Sonicare nouvelle génération



Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, pour vous offrir un brossage véritablement uniforme dans toute la bouche. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque

vous brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme allant jusqu'à 62 000 mouvements de brosse. Fluid Action de Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.

Témoin visuel du capteur de pression



La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.


Modes et niveaux d'intensité



Boostez vos séances de brossage grâce aux 9 réglages de votre brosse. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur

un endroit particulier, c'est possible. Optez pour le mode Clean, Sensitive ou White, puis choisissez l'un des trois niveaux d'intensité.

Application Philips Sonicare



Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare. Elles fonctionnent en duo pour un brossage guidé, des trucs et astuces, ainsi que du contenu personnalisé. Avec Philips Sonicare, rien ne peut vous arrêter.

Étui de voyage



Notre étui de voyage vous permet d'emporter votre appareil partout avec vous. Il est suffisamment robuste pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare, tout en restant assez compact pour se glisser dans n'importe quel sac : c'est le compagnon de voyage idéal.

Series 6500

Brosse à dents rechargeable

HX7411/09

Points forts

SmarTimer et BrushPacer



Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 20 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

Indicateur de remplacement



Saviez-vous que les têtes de brosse perdent en efficacité au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de la tête de brosse. Elle

enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque c'est nécessaire.

Autonomie de 21 jours



Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

Caractéristiques

Intensités

Fort: Pour un nettoyage renforcé

Moyenne: Pour un nettoyage quotidien

Faible: Pour les dents et gencives sensibles

Alimentation

Tension: 100-240 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 21 jours

Batterie: Rechargeable

Consommation d'énergie: Veille sans affichage 0,08 W

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Noir

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android avec Bluetooth® 4.0 et plus

Technologie Bluetooth® sans fil: Application de brossage connectée

Compatibilité iOS: iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Étui de voyage: Étui de voyage

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Accessoires inclus

Manche: 1 brosse à dents rechargeable 6500

Étui de voyage: 1 coffret de voyage

Tête de brosse: 1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White

Chargeur: 1 chargeur USB-A

Performances de brossage

Élimination de la plaque dentaire: 1000 % plus efficace*

Vitesse: 62 000 mouvements de brosse par minute

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Blanc: Pour éliminer les taches de surface

Sensitive: Pour les dents et gencives sensibles

Technologie de capteur intelligent

Indicateur de pression: L'anneau lumineux s'allume en violet, Vibration et son de pulsation

Rappel de remplacement: La technologie BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

Application Philips Sonicare

Suivi et rapports de progression: Surveille vos habitudes de brossage au fil du temps pour vous aider à maintenir votre santé bucco-dentaire.

